

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



HD3167



| | | | |
|----|----------------------------|----|--------------------------|
| EN | User manual | LV | Lietotāja rokasgrāmata |
| BC | Ръководство за потребителя | PL | Instrukcja obsługi |
| CS | Průvodce pro uživatele | RO | Manual de utilizare |
| ET | Kasutjuhend | RU | Руководство пользователя |
| HR | Korisnički priručnik | SK | Príručná užívateľa |
| HU | Felhasználói kézikönyv | SL | Uporabniški priročnik |
| LT | Vartotojo vadovas | SR | Korisnički priručnik |

PHILIPS



Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.



English

1 Your multicooker

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

2 What's in the box (fig.1)

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Multicooker main unit | Power cord |
| 2 pcs silicone gloves | Measuring cup |
| Spatula | Soup ladle |
| Steam rack | 4 pcs yogurt cups |
| User manual | Recipe |
| Safety leaflet | Warranty card |

3 Overview (fig.2)


| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| ① Detachable steam vent cap | ⑦ Heating element |
| ② Lid release button | ⑧ Power socket |
| ③ Top lid | ⑨ Cooker handle |
| ④ Inner pot | ⑩ Water level indications |
| ⑤ Control panel | ⑪ Sealing ring |
| ⑥ Main body | |

Controls overview (fig.3)

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ⑫ Cooking functions | ⑰ Decrease button |
| ⑬ Keep-warm button | ⑱ Temperature button |
| ⑭ Menu button | ⑲ Preset button |
| ⑮ Cooking time button | ⑳ Start/Cancel button |
| ⑯ Increase button | ㉑ Display screen |

Functions overview

| Functions | Default cooking time | Adjustable cooking time | Preset time | Default cooking temperature |
|------------|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|
| Rice/Pasta | 40 min | / | 1-24 hr | 130-140°C |
| Jam | 10 min | 5 min - 2 hr | 1-24 hr | 90-100°C |
| Risotto | 40 min | / | 1-24 hr | 130-140°C |
| Yogurt | 8 hr | 6-12 hr | 1-24 hr | 40±3°C |
| Boil | 1 hr | 20 min-4 hr | 1-24 hr | 100°C |
| Compoté | 10 min | 5-60 min | 1-24 hr | 100°C |
| Bouillon | 6 hr | 4-10 hr | 1-24 hr | 90-100°C |
| Reheat | 25 min | 5-60 min | / | 85°C |
| Bake | 45 min | 20 min - 2 hr | / | 130°C |
| Stew | 1 hr | 20 min - 10 hr | 1-24 hr | 90°C |
| Steam | 20 min | 5 min - 2 hr | 1-24 hr | 100°C |
| Fry | 15 min | 5-60 min | 1-24 hr | 145-150°C |
| Slow cook | 5 hr | 1-15 hr | 1-24 hr | 80°C |
| Roast | 1 hr | 1-24 hr | 1-24 hr | 130°C |
| Manual | 2 hr | 5 min - 10 hr | 1-24 hr | 100°C |



Note

- The cooking temperature for the baking and manual functions is adjustable. You can select temperature for the baking function between 40°C to 160°C, and select temperature for the manual function between 30°C to 160°C. The step is 10°C.
- After the cooking has started, you can press and hold the Start/Cancel button (Start/Cancel) for 3 seconds to deactivate the cooking process and the multicooker will enter the standby mode.

4 Using the multicooker

Before first use

- Take out all the accessories from the inner pot. Remove the packaging material of the inner pot.
- Clean the parts of the multicooker thoroughly before using it for the first time (see chapter "Cleaning and Maintenance").

Note

- Make sure all parts are completely dry before you start using the multicooker.

Preparations before cooking

Before using the multicooker, you need to do the following steps:

- Measure the rice using the measuring cup provided.
- Wash the rice thoroughly.
- Put the pre-washed rice in the inner pot.
- Add water to the level indicated on the scale inside the inner pot and smooth the rice surface.
- Press the lid release button to open the lid (fig.4).
- Wipe the outside of the inner pot dry (fig.5), then put the inner pot in the multicooker (fig.6). Check if the inner pot is in proper contact with the heating element.
- Close the lid of the multicooker (fig.7), and put the plug in the power socket (fig.8).

Note

- Make sure that the inner pot is proper contact with the heating element.
- For details about the ratio of rice and water, see the recipe.
- The level marked inside the inner pot is just an indication. You can always adjust the water level for different types of rice and your own preference.
- Make sure that the outside of the inner pot is clean and dry and that there is no foreign residue on the heating element or the magnetic switch.

Cooking rice/pasta

- Follow the steps in "Preparations before cooking".
- Press the menu button (Menu) until the rice/pasta cooking function (Rice/Pasta) is selected (fig.9).
- Press and hold the start button (Start/Cancel) for 3 seconds to start cooking (fig.10).
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off.
- The multicooker will be in keep-warm mode automatically. The keep-warm (Keep warm) indicator lights up (fig.11).

Note

- If the voltage is unstable at the area you live, it is possible that the multicooker overflows.
- After the cooking is finished, stir the rice and loosen it immediately to release excessive moisture for fluffy rice.
- Depending on the cooking conditions, the bottom portion of the rice may become slightly browned.


Making jam

- Put the food and ingredients into the inner pot.
- Follow steps 6 and 7 in "Preparations before cooking".
- Press the menu button (Menu) until the jam cooking function (Jam) is selected (fig.12).
- To set a different cooking time, refer to chapter "Adjusting the cooking time and temperature".

- Press and hold the start button (Start/Cancel) for 3 seconds to start cooking (fig.10).
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off.
- The multicooker will be in keep-warm mode automatically. The keep-warm (Keep warm) indicator lights up (fig.11).

Making risotto

- Put the food and ingredients into the inner pot.
- Follow steps 6 and 7 in "Preparations before cooking".
- Press the menu button (Menu) until the risotto function (Risotto) is selected (fig.13).
- Press and hold the start button (Start/Cancel) for 3 seconds to start cooking (fig.10).
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off.
- The multicooker will be in keep-warm mode automatically. The keep-warm (Keep warm) indicator lights up (fig.11).



Making yogurt

- Whisk the ingredients for the yogurt well and put them in a glass container (fig.14).
- Put the glass container in the inner pot (fig.15). Make sure that the container is sealed.
- Pour some water in the inner pot. Make sure that half of the container is immersed in water.
- Follow steps 6 and 7 in "Preparations before cooking".
- Press the menu button (Menu) until the yogurt function (Yogurt) is selected (fig.16).
- To set a different cooking time, refer to chapter "Adjusting the cooking time and temperature".

- Press and hold the start button (Start/Cancel) for 3 seconds to start cooking (fig.10).
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off.
- The multicooker will be in keep-warm mode automatically. The keep-warm indicator (Keep warm) lights up (fig.11).

Boiling/Compoting

- Put the food and ingredients in the inner pot.
- Follow steps 6 and 7 in "Preparations before cooking".
- Press the menu button (Menu) until the boiling function (Boil) or the compoting function (Compote) is selected (fig.17).
- To set a different cooking time, refer to chapter "Adjusting the cooking time and temperature".
- Press and hold the start button (Start/Cancel) for 3 seconds to start cooking (fig.10).
- When the cooking is finished, you will hear a few beeps and the selected cooking function light will be off.
- The multicooker will be in keep-warm mode automatically. The keep-warm indicator (Keep warm) lights up (fig.11).

Cooking bouillon/stewing/slow cooking

- Put the food and ingredients in the inner pot.
- Follow steps 6 and 7 in "Preparations before cooking".
- Press the menu button (Menu) until the bouillon cooking function (Bouillon), the stewing function (Stew), or the slow cooking function (Slow cook) is selected (fig.18).
- To set a different cooking time, refer to chapter "Adjusting the cooking time and temperature".
- Press and hold the start button (Start/Cancel) for 3 seconds to start cooking (fig.10).
- When the cooking is finished, you will hear a few beeps and the selected cooking function light will be off.
- The multicooker will be in keep-warm mode automatically. The keep-warm indicator (Keep warm) lights up (fig.11).

Reheating

- Loosen the cooled food and evenly distribute it in the inner pot (fig.19).
- Pour some water onto the food to prevent it from becoming too dry (fig.20). The quantity of the water depends on the amount of food.
- Follow steps 6 and 7 in "Preparations before cooking".
- Press the menu button (Menu) until the reheating function (Reheat) is selected (fig.21).
- To set a different cooking time, refer to chapter "Adjusting the cooking time and temperature".
- Press and hold the start button (Start/Cancel) for 3 seconds to start cooking (fig.10).
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off.
- The multicooker will be in keep-warm mode automatically. The keep-warm indicator (Keep warm) lights up (fig.11).

Baking

- Put the food and ingredients in the inner pot.
- Follow step 6 in "Preparations before cooking".
- Put the plug in the power socket.

Note

- When baking cake, keep the lid closed during cooking. Baking cake at 130°C and by 45 minutes usually delivers best cooking result.
- It's recommended to open lid during cooking when the temperature is above 130°C.

Note


- Press the menu button (Menu) until the baking function (Bake) is selected (fig.22).
- To set a different cooking time and temperature, refer to chapter "Adjusting the cooking time and temperature".
- Press and hold the start button (Start/Cancel) for 3 seconds to start cooking (fig.10).
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off.
- The multicooker will be in keep-warm mode automatically. The keep-warm indicator (Keep warm) lights up (fig.11).

Note

- If you cook food at a temperature below 70°C, please turn off the keep-warm mode before start cooking.
- In manual (Manual) mode, when cooking at a temperature higher than 130°C, the top lid must be opened during cooking.

Note

- When removing the inner pot from the multicooker, use a kitchen glove or a cloth, as the inner pot will be very hot.



Steaming

- Pour some water into the inner pot.
- Put the steam tray into the inner pot (fig.23).
- Put the food to be steamed on a plate or in the steam tray.
- If you are using a separate plate, put it into the steam tray (fig.24).
- Follow steps 6 and 7 in "Preparations before cooking".
- Press the menu button (Menu) until the steaming function (Steam) is selected (fig.25).
- To set a different cooking time, refer to chapter "Adjusting the cooking time and temperature".
- Press and hold the start button (Start/Cancel) for 3 seconds to start cooking (fig.10).
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off.
- The multicooker will be in keep-warm mode automatically. The keep-warm indicator (Keep warm) lights up (fig.11).
- Open the lid and carefully take out the steamed food from the plate or steam rack.

Note

- The quantity of water depends on the amount of food in the steam tray. Do not immerse the steam tray in water.
- Use a kitchen glove or a cloth, as the plate and steam tray will be very hot.

Frying

- Put food and ingredients into the inner pot.
- Follow step 6 in "Preparations before cooking".
- Put the plug in the power socket.
- Press the menu button (Menu) until the frying function (Fry) is selected (fig.26).
- To set a different cooking time, refer to chapter "Adjusting the cooking time and temperature".
- Press and hold the start button (Start/Cancel) for 3 seconds to start cooking (fig.10).
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off.
- The multicooker will be in keep-warm mode automatically. The keep-warm indicator (Keep warm) lights up (fig.11).

Note

- Do not close the top lid when cooking in the fry mode (Fry).

Roasting

- Put food and ingredients into the inner pot.
- Follow step 6 in "Preparations before cooking".
- Put the plug in the power socket.
- Press the menu button (Menu) until the roasting function (Roast) is selected (fig.27).
- To set a different cooking time, refer to chapter "Adjusting the cooking time and temperature".
- Press and hold the start button (Start/Cancel) for 3 seconds to start cooking (fig.10).
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off.
- The multicooker will be in keep-warm mode automatically. The keep-warm indicator (Keep warm) lights up (fig.11).

Note

- The preset function is not available in bake (Bake), fry (Fry), and reheat (Reheat) mode.
- The preset function is not responsive in standby mode.

Manual

You may use the manual mode to cook food with more control over the cooking time and temperature.

- Put food and ingredients into the inner pot.
- Follow steps 6 and 7 in "Preparations before cooking". Press the menu button (Menu) until the manual function (Manual) is selected (fig.28).
- To set a different cooking time and temperature, refer to chapter "Adjusting the cooking time and temperature".
- Press and hold the start button (Start/Cancel) for 3 seconds to start cooking (fig.10).
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off.
- The multicooker will be in keep-warm mode automatically. The keep-warm indicator (Keep warm) lights up (fig.11).


Note

- If you cook food at a temperature below 70°C, please turn off the keep-warm mode before start cooking.
- In manual (Manual) mode, when cooking at a temperature higher than 130°C, the top lid must be opened during cooking.

Keep-warm mode

The multicooker provides you with easy control over the keep-warm mode.

- After you have selected the cooking function using the menu button (Menu), if you press the keep-warm button first, and then the start button (Start/Cancel) for 3 seconds, the keep-warm indicator will be off. After the cooking is finished, the multicooker will switch to keep-warm mode directly.



- After you have selected the cooking function using the menu button (Menu), if you press the keep-warm button first, and then the start button (Start/Cancel) for 3 seconds, the keep-warm indicator will be off. After the cooking is finished, the multicooker will be in standby mode.

Note

- In standby mode, you can press the keep-warm button (Keep warm) to enter keep-warm mode.
- In keep-warm mode, you can press the keep-warm button (Keep warm) to enter standby mode.

Adjusting the cooking time and temperature

You can adjust the cooking time for all functions except the rice/pasta, roast, and risotto functions; and you can adjust the cooking temperature for baking and manual functions. Refer to the "Functions overview" table for the time and temperature regulation of each function.

After you have selected the desired cooking function using the menu button, the default cooking time will be displayed on the screen.

- To set a different cooking time, press the cooking time button (Cooking time) (fig.29), and the default cooking time starts flashing on the display.
- Press the increase (+) or the decrease (-) button to set the hour unit (fig.30).
- After the hour unit is set, wait for a few seconds before the hour unit is confirmed, and the minute unit starts flashing on the display.
- Press the increase (+) or the decrease (-) button to set the minute unit.
- To set a different cooking temperature, press the temperature button (Temp) (fig.31), and the default temperature starts flashing on the display.
- Press the increase (+) or the decrease (-) button to set the desired cooking temperature (fig.32).

Preset time for delayed cooking

You can preset the delayed cooking time for all cooking modes except the reheating, baking, and frying modes.

- Follow steps 6 and 7 in "Preparations before cooking".
- Press the menu button (Menu) until your preferred cooking function is selected.
- Press the preset time button (Preset), and the default preset time starts flashing on the display (fig.33).
- Press the increase button (+) and the decrease button (-) to set the desired preset time.
- Press the start button (Start/Cancel) for 3 seconds to confirm the preset time (fig.10).
- The cooking will be finished when the preset time has elapsed. You will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off.
- The multicooker will be in keep-warm mode automatically. The keep-warm indicator (Keep warm) lights up (fig.11).

Note

- The preset function is not available in bake (Bake), fry (Fry), and reheat (Reheat) mode.
- The preset function is not responsive in standby mode.

Setting up child lock

To protect your child from using the multicooker, you may set up the child lock function.

- Press and hold the preset button (Preset) for 3 seconds to enter the child lock mode (fig.34).
- The child lock icon lights up on the display.
- To unlock, press and hold the preset button (Preset) for 3 seconds again.
- The child lock icon lights off (fig.35).

Cleaning and Maintenance

Note

- Unplug the multicooker before starting to clean it.
- Wait until the multicooker has cooled down sufficiently before cleaning it.

Interior

Inside of the top lid and the main body:

- Wipe with wrung out and damp cloth.
- Make sure to remove all the food residues stuck to the multicooker.


Heating element:

- Wipe with wrung out and damp cloth.
- Remove food residues with wrung out and damp cloth.

Exterior

Surface of the top lid and outside of the main body:

- Wipe with a cloth damped with soap water.
- Only use soft and dry cloth to wipe the control panel.
- Make sure to remove all the food residues around the control panel.



Accessories
Spatula, soup ladle, inner pot, steam rack, and steam vent cap:

- Soak in hot water and clean with sponge.

6 Environment

Do not throw away the appliance with normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you can help to preserve the environment.

7 Guarantee and service

If you need service or information, or if you have a problem, visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Center in your country. You can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Customer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.



8 Specifications

| | |
|--------------------|--------|
| Model Number | HD3167 |
| Rated power output | 980W |
| Rated capacity | 5.0L |

9 Troubleshooting

If you encounter problems when using this multicooker, check the following points before requesting service. If you cannot solve the problem, contact the Philips Consumer Care Center in your country.

| Problem | Solution |
|--|---|
| The light on the button does not go on. | There is a connection problem. Check if the power cord is connected to the multicooker properly and if the plug is inserted firmly into the power outlet. The light is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips. |
| The display does not function. | The multicooker is not connected to the power supply. If there is no power supply, the power failure backup function does not work and the display does not function. The battery for the display runs out of power. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips to have the battery replaced. |
| The rice is not cooked. | There is not enough water. Add water according to the scale on the inside of the inner pot. You did not press the start button (Start/Cancel). Make sure that there is no foreign residue on the heating element and the outside of the inner pot before switching the multicooker on. |
| The rice is too dry and not well cooked. | You might have pressed the keep-warm button (Keep warm) before pressing the start button (Start/Cancel). In this case the multicooker will be in standby mode after the cooking is finished. |
| The multicooker does not switch to the keep-warm mode automatically. | The temperature control is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips. |
| The rice is scorched. | You have not rinsed the rice properly. Rinse the rice until the water runs clear. |
| Water spills out of the multicooker during cooking. | Make sure that you add water to the level indicated on the scale inside the inner pot that corresponds to the number of cups of rice used. |
| I cannot get to the desired cooking function. | Press the menu button (Menu) repeatedly to select the desired function as shown by the indicator. |
| Rice smells bad after cooking. | Clean the inner pot with some washing detergent and warm water. After cooking, make sure the steam vent cap, inner lid and inner pot is cleaned thoroughly. |
| Error message (E1, E2, E3, or E4) appears on the display. | There has been a power failure during cooking. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips. |



Български

1 Вашият многофункционален уред за готвене

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във Philips!
За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/welcome.

2 Какво има в кутията (фиг. 1)

| | |
|---|-----------------------------|
| Главно устройство на многофункционалния уред за готвене | Захранващ кабел |
| 2 броя силиконови ръкавици | Мерителна чаша |
| Лопатка | Черпак за супа |
| Скара за готвене на пара | 4 броя чаши за кисело мляко |
| Ръководство за потребителя | Решетка |
| Брошура за безопасност | Гаранционна карта |

3 Общ преглед (фиг. 2)

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| ① Подвижна капачка на отвора за пара | ⑦ Нагревателен елемент |
| ② Бутон за освобождаване на капак | ⑧ Електрически контакт |
| ③ Капак | ⑨ Дръжка на скара за готвене |
| ④ Вътрешен съд | ⑩ Индикации за нивото на водата |
| ⑤ Контролен панел | ⑪ Уплътнителен пръстен |
| ⑥ Основно тяло | |

Общ преглед на контролите (фиг. 3)

| | |
|---|-------------------------------------|
| ⑫ Функции за готвене | ⑰ Бутон за намаляване |
| ⑬ Бутон Keep-warm (поддържане на топлината) | ⑱ Бутон за температура |
| ⑭ Бутон за меню | ⑲ Бутон за програмиране |
| ⑮ Бутон за време за приготвяне | ⑳ Бутон Start/Cancel (старт/отмяна) |
| ⑯ Бутон за увеличаване | ㉑ Дисплей |

Общ преглед на функциите

| Функции | Време за приготвяне по подразбиране | Регулируемо време за приготвяне | Задължено време | Температура за приготвяне по подразбиране |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---|
| Ориз/паста (Rice/Pasta) | 40 мин. | / | 1 – 24 ч. | 130 – 140 °C |
| Конфитюр (Jam) | 10 мин. | 5 мин. – 2 ч. | 1 – 24 ч. | 90 – 100 °C |
| Рисото (Risotto) | 40 мин. | / | 1 – 24 ч. | 130 – 140 °C |
| Кисело мляко (Yogurt) | 8 ч. | 6 – 12 ч. | 1 – 24 ч. | 40±3 °C |
| Варене (Boil) | 1 ч. | 20 мин. – 4 ч. | 1 – 24 ч. | 100 °C |
| Компот (Compote) | 10 мин. | 5 – 40 мин. | 1 – 24 ч. | 100 °C. |
| Булон (Bouillon) | 6 ч. | 4 – 10 ч. | 1 – 24 ч. | 90 – 100 °C |
| Репотиние (Reheat) | 25 мин. | 5 – 60 мин. | / | 85 °C |
| Печене (Bake) | 45 мин. | 20 мин. – 2 ч. | / | 130°C |
| Задържане (Stew) | 1 час | 20 мин. – 10 ч. | 1 – 24 ч. | 90 °C |
| На пара (Steam) | 20 мин. | 5 мин. – 2 ч. | 1 – 24 ч. | 100 °C |
| Пържене (Fry) | 15 мин. | 5 – 60 мин. | / | 145 – 150 °C |
| Готвене на бавен огън (Slow cook) | 5 ч. | 1 – 15 ч. | 1 – 24 ч. | 80 °C |
| Печене на месо (Roast) | 1 час | / | 1 – 24 ч. | 130°C |
| Ръчен (Manual) | 2 ч. | 5 мин. – 10 ч. | 1 – 24 ч. | 100 °C |

Варене на конфитюр

- Поставте храната и продуктите във вътрешния съд.
- Следвайте стъпки 6 и 7 от "Подготовка преди готвене".
- Натиснете бутона за меню (**Menu**), докато изберете функцията за варене на конфитюр (**Jam**) (конфитюр) (фиг. 12).
 - За да зададете различно време на приготвяне, вижте глава „Регуиране на времето и температурата на приготвяне“.
- Натиснете и задържте стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна) за 3 секунди за начало на готвенето (фиг. 10).
- След като готвенето приключи, ще чуете 4 звукови сигнала и светлинният индикатор на избраната функция за готвене ще изгасне.
- Многofункционалният уред за готвене автоматично ще се включи в режим на поддържане на топлината.
- Светва светлинният индикатор за поддържане на топлината (**Keep warm**) (поддържане на топлината) (фиг.11).

Готвене на ризото

- Поставте храната и продуктите във вътрешния съд.
- Следвайте стъпки 6 и 7 от "Подготовка преди готвене".
- Натиснете бутона за меню (**Menu**), докато изберете функцията за готвене на ризото (**Risotto**) (фиг. 13).
- Натиснете и задържте стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна) за 3 секунди за начало на готвенето (фиг. 10).
- След като готвенето приключи, ще чуете 4 звукови сигнала и светлинният индикатор на избраната функция за готвене ще изгасне.
- Многofункционалният уред за готвене автоматично ще се включи в режим на поддържане на топлината.
- Светва светлинният индикатор за поддържане на топлината (**Keep warm**) (поддържане на топлината) (фиг.11).

Приготвяне на кисело мляко

- Разбийте добре продуктите за киселото мляко и ги поставте в стъплен съд (фиг. 14).
- Поставте стъпкия съд във вътрешния съд (фиг. 15). Уверете се, че съдът е добре затворен.
- Сипете малко вода във вътрешния съд. Уверете се, че съдът е погтопен до половината във водата.
- Следвайте стъпки 6 и 7 от "Подготовка преди готве".
- Натиснете бутона за меню (**Menu**), докато изберете функцията за приготвяне на кисело мляко (**Yogurt**) (кисело мляко) (фиг. 16).
 - За да зададете различно време на приготвяне, вижте глава „Регуиране на времето и температурата на приготвяне“.
- Натиснете и задържте стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна) за 3 секунди за начало на готвенето (фиг. 10).
- След като готвенето приключи, ще чуете 4 звукови сигнала и светлинният индикатор на избраната функция за готвене ще изгасне.
- Многofункционалният уред за готвене автоматично ще премине в режим на готовност.

Boiling/Compoting (варене/варене на компот)

- Поставте продуктите във вътрешния съд.
- Следвайте стъпки 6 и 7 от "Подготовка преди готвене".
- Натиснете бутона за меню (**Menu**), докато изберете функцията за варене (**Boil**) (варене) или функцията за варене на компот (**Compote**) (фиг.17).
- За да зададете различно време на приготвяне, вижте глава „Регуиране на времето и температурата на приготвяне“.
- Натиснете и задържте стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна) за 3 секунди за начало на готвенето (фиг. 10).
- След като готвенето приключи, ще чуете няколко звукови сигнала и светлинният индикатор на избраната функция за готвене ще изгасне.
- Многofункционалният уред за готвене автоматично ще се включи в режим на поддържане на топлината.
- Светва индикаторът за поддържане на топлината (**Keep warm**) (поддържане на топлината) (фиг.11).

Готвене на буюлон/задушаване/готвене на бавен огън

- Поставте продуктите във вътрешния съд.
- Следвайте стъпки 6 и 7 от "Подготовка преди готвене".
- Натиснете бутона за меню (**Menu**), докато изберете бутона за готвене на буюлон (**Bouillon**), функцията за задушаване (**Stew**) (задушаване) или функцията за готвене на бавен огън (**Slow cook**) (бавен огън) (фиг. 18).
 - За да зададете различно време на приготвяне, вижте глава „Регуиране на времето и температурата на приготвяне“.
- Натиснете и задържте стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна) за 3 секунди за начало на готвенето (фиг. 10).
- След като готвенето приключи, ще чуете няколко звукови сигнала и светлинният индикатор на избраната функция за готвене ще изгасне.
- Многofункционалният уред за готвене автоматично ще се включи в режим на поддържане на топлината.
- Светва индикаторът за поддържане на топлината (**Keep warm**) (поддържане на топлината) (фиг.11).

Претопяване

- Разбъркайте охладения ориз и го разпределете равномерно във вътрешния съд (фиг. 19).
- Сипете малко вода върху ориза, за да не стане твърде сух (фиг. 20). Количеството вода зависи от количеството храна.
- Следвайте стъпки 6 и 7 от "Подготовка преди готвене".
- Натиснете бутона за меню (**Menu**), докато изберете функцията за претопяване (**Reheat**) (претопяване) (фиг. 21).
 - За да зададете различно време на приготвяне, вижте глава „Регуиране на времето и температурата на приготвяне“.
- Натиснете и задържте стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна) за 3 секунди за начало на готвенето (фиг. 10).
- След като готвенето приключи, ще чуете 4 звукови сигнала и светлинният индикатор на избраната функция за готвене ще изгасне.
- Многofункционалният уред за готвене автоматично ще се включи в режим на поддържане на топлината.
- Светва индикаторът за поддържане на топлината (**Keep warm**) (поддържане на топлината) (фиг.11).

Печене

- Поставте продуктите във вътрешния съд.
- Следвайте стъпка 6 от "Подготовка преди готвене".
- Включете щепсела в електрическия контакт.

Забележка

- Когато печете кис, дръжте капак затворен по време на печенето. Обичайно най-добър резултат от печенето на месо се постига при 130 °C за време на печене 45 минути.
- Препоръчва се капакът да е отворен по време на готвене, когато температурата е над 130 °C.

- Натиснете бутона за меню (**Menu**), докато изберете функцията за печене (**Bake**) (печене) (фиг. 22).

- За да зададете различно време и температура на приготвяне, вижте глава „Регуиране на времето и температурата на приготвяне“.

- Натиснете и задържте стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна) за 3 секунди за начало на готвенето (фиг. 10).
- След като печенето приключи, ще чуете 4 звукови сигнала и светлинният индикатор на избраната функция ще изгасне.
- Многofункционалният уред за готвене автоматично ще се включи в режим на поддържане на топлината.

- Светва светлинният индикатор за поддържане на топлината (**Keep warm**) (поддържане на топлината) (фиг.11).

Забележка

- Когато изваждате вътрешния съд от многофункционалният уред за готвене, използвайте кукумска ръкавица или кърпа, тъй като вътрешният съд ще е много горещ.

Работа с пара

- Сипете малко вода във вътрешния съд.
- Поставте тавинката за готвене на пара във вътрешния съд (фиг. 23).
- Поставте храната за задушаване в поднос или върху тавинката за готвене на пара.
- Ако използвате отделен поднос, поставете го на тавинката за готвене на пара (фиг. 24).
- Следвайте стъпки 6 и 7 от "Подготовка преди готвене".
- Натиснете бутона за меню (**Menu**), докато се избере функцията за готвене на пара (**Steaming**) (готвене на пара) (фиг. 25).
 - За да зададете различно време на приготвяне, вижте глава „Регуиране на времето и температурата на приготвяне“.
- Натиснете и задържте стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна) за 3 секунди за начало на готвенето (фиг. 10).
- След като готвенето приключи, ще чуете 4 звукови сигнала и светлинният индикатор на избраната функция за готвене ще изгасне.
- Многofункционалният уред за готвене автоматично ще се включи в режим на поддържане на топлината.
- Светва светлинният индикатор за поддържане на топлината (**Keep warm**) (поддържане на топлината) (фиг.11).

Забележка

- Количеството вода зависи от количеството храна в тавинката за готвене на пара. Не погасяйте тавинката за готвене на пара във вода.
- Използвайте кукумска ръкавица или кърпа, тъй като подносът или кошиката за готвене на пара ще са много горещи.

Пържене

- Поставте продуктите във вътрешния съд.
- Следвайте стъпка 6 от "Подготовка преди готвене".
- Включете щепсела в електрическия контакт.
- Натиснете бутона за меню (**Menu**), докато изберете функцията за пържене (**Fry**) (пържене) (фиг. 26).
- За да зададете различно време на приготвяне, вижте глава „Регуиране на времето и температурата на приготвяне“.
- Натиснете и задържте стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна) за 3 секунди за начало на готвенето (фиг. 10).
- След като готвенето приключи, ще чуете 4 звукови сигнала и светлинният индикатор на избраната функция за готвене ще изгасне.
- Многofункционалният уред за готвене автоматично ще се включи в режим на поддържане на топлината.
- Светва индикаторът за поддържане на топлината (**Keep warm**) (поддържане на топлината) (фиг.11).

Забележка

- Не затваряйте горния капак, когато готвенето е в режим на пържене (**Fry**) (пържене).

Изпичане

- Поставте продуктите във вътрешния съд.
- Следвайте стъпка 6 от "Подготовка преди готвене".
- Включете щепсела в електрическия контакт.
- Натиснете бутона за меню (**Menu**), докато изберете функцията за изпичане (**Roast**) (изпичане) (фиг. 27).
 - За да зададете различно време на приготвяне, вижте глава „Регуиране на времето и температурата на приготвяне“.
- Натиснете и задържте стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна) за 3 секунди за начало на готвенето (фиг. 10).
- Има 2 етапа при изпичането. За първия етап времето на приготвяне е около 35 минути. Ще чуете 5 звукови сигнала, които ще ви напомнят да обърнете храната.
- Натиснете бутона за меню (**Menu**), за да продължите с втория етап. Ако многофункционалният уред издава звукови сигнали в продължение на 5 минути и няма действие, той ще влезе в режим на поддържане на топлината до края на времето за приготвяне.

Ръчен

Можете да използвате ръчния режим, за да готвите храна с повече контрол върху времето и температурата на готвене.

- Поставте продуктите във вътрешния съд.
- Следвайте стъпки 6 и 7 от "Подготовка преди готвене".
- Натиснете бутона за меню (**Menu**), докато изберете ръчната функция (**Manual**) (ръчно) (фиг. 28).
- За да зададете различно време на приготвяне, вижте глава „Регуиране на времето и температурата на приготвяне“.
- Натиснете и задържте стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна) за 3 секунди за начало на готвенето (фиг. 10).
- След като готвенето приключи, ще чуете 4 звукови сигнала и светлинният индикатор на избраната функция за готвене ще изгасне.
- Многofункционалният уред за готвене автоматично ще се включи в режим на поддържане на топлината.
- Светва светлинният индикатор за поддържане на топлината (**Keep warm**) (поддържане на топлината) (фиг.11).

Забележка

- Ако готвите храна при температура под 70 °C, месо изключете режима за поддържане на топлината, преди да започне готвенето.
- В ръчен режим (**Manual**) (ръчен), ако се готви на температура над 130 °C, горният капак трябва да се отвори по време на готвене.

Режим за поддържане на топлината

- Многofункционалният уред за готвене ви предоставя лесно управление на режима за поддържане на топлината.
- След като сте избрали функция за готвене с помощта на бутона за меню (**Menu**), ако директно натиснете стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна) за 3 секунди, светлинният

индикатор за поддържане на топлината ще светне. След като готвенето приключи, многофункционалният уред за готвене директно ще се превключи в режим на поддържане на топлината.

- След като сте избрали функция за готвене с помощта на бутона за менюто (**Menu**), ако първо натиснете бутона за поддържане на топлината, а след това стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна), за 3 секунди, светлинният индикатор за поддържане на топлината ще изгасне. След като готвенето приключи, многофункционалният уред за готвене ще бъде в режим на готовност.

Забележка

- В режим на готовност можете да натиснете бутона за поддържане на топлината (**Keep warm**) (поддържане на топлината), за да вземете в режим на поддържане на топлината.
- В режим на поддържане на топлината можете да натиснете бутона за поддържане на топлината (**Keep warm**) (поддържане на топлината), за да вземете в режим на готовност.

Регуиране на времето и температурата на готвене

Можете да регулирате времето на готвене за всички функции с изключение на функцията *rice/pasta* (ориз/паста), *goast* (изпичане) и *potato* (ризото); и можете да регулирате температурата на готвене на функцията *печене* и *ръчния* функции. Вижте табличните функции *огречен* (общ преглед на функциите), за да регулирате времето и температурата на всяка функция. След като изберете желаната функция за готвене с помощта на бутона *меню* (меню), времето за готвене по поддържане ще се появи на екрана.

- След като се зададе различно време за готвене, натиснете отново бутона за време за готвене (**Cooking time**) (Време за готвене) (фиг. 29) и времето за готвене по поддържане започва да мига на дисплея.
- Натиснете бутона за увеличаване (+) или намаляване (-), за да настроите блока за час (фиг. 30).
- След като бъде зададен блокът за време, изкажете няколко секунди, преди да се потвърди блока за часове, и блокът за минути започва да мига на дисплея.
- Натиснете бутона за увеличаване (+) или намаляване (-), за да настроите блока за минути.
- За да зададете различна температура за готвене, натиснете бутона за температура (**Temp**) (фиг. 31) и температурата по поддържане започва да мига на дисплея.
- Натиснете бутона за увеличаване (+) или намаляване (-), за да настроите желаната температура за готвене (фиг. 32).

Задаване на време за отложен старт на готвенето

Можете да програмирате времето за отложен старт на готвенето за всички видове готвене, освен за режима на претопяване, печене и пържене.

- Следвайте стъпки 6 и 7 от "Подготовка преди готвене".
- Натиснете бутона за меню (**Menu**), докато се избере претопявателната функция за готвене.
- Натиснете бутона за програмиране на време (**Preset**) (Програмиране) и на дисплея ще започне да мига програмране на време по поддържане (фиг. 33).
- Програмирайте бутона за увеличаване (+) и бутона за намаляване (-), за да зададете желаното програмируемо време.
- Натиснете стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна) за 3 секунди, за да потвърдите програмируеия таймер (фиг. 10).
- Готвенето ще приключи, когато изтече зададеното време. Ще чуете 4 звукови сигнала и светлинният индикатор на избраната функция за готвене ще изгасне.
- Многofункционалният уред за готвене автоматично ще се включи в режим на поддържане на топлината.
- Светва индикаторът за поддържане на топлината (**Keep warm**) (поддържане на топлината) (фиг.11).

Забележка

- Функцията за програмиране не е налична в режимите *печене* (**Bake**) (печене), *пържене* (**Fry**) (пържене) и *претопяване* (**Reheat**) (претопяване).
- Функцията за програмиране не отговаря в режима на готовност.

Настройка на заключване за деца

За да защитите детето си от използването на многофункционалният уред за готвене, можете да зададете функцията за заключване за деца.

- Натиснете и задържте бутона за програмиране (**Preset**) (програмиране) за 3 секунди, за да вземете в режим за заключване на деца (фиг. 34).
 - Иконата за заключване за деца светва на дисплея.
- За да отключите, натиснете и задържте бутона за програмиране (**Preset**) (програмиране) за нови 3 секунди.
 - Иконата за заключване за деца се изключва (фиг. 35).

Почистване и поддръжка

Забележка

- Изключете многофункционалният уред за готвене от контакта, преди да пристъпите към почистването му.
- Преди да започнете почистването, изкажете многофункционалният уред за готвене да се охлади достатъчно.

Отвтрпе

Отвтрпе на горния капак и основното тяло:

- Избършете с добре изсушена влажна кърпа.
- Уверете се, че всички хранителни остатъци, поленални по многофункционалният уред за готвене, са отстранени.

Нагревателен елемент:

- Избършете с добре изсушена влажна кърпа.
- Отстранете хранителните остатъци с добре изсушена влажна кърпа.

Отвѝн

Повърхност на горния капак и външната част на основното тяло:

- Избършете с кърпа, наважана със сапунена вода.
- Използвайте сапун мекса суха кърпа за избърсване на контролния панел.
- Уверете се, че всички хранителни остатъци, поленални около бутоните за управление, са почистени.

Акcesoари

Лопатка, черпак за супа, вътрешен съд, скара за готвене на пара и капакът за отвора за пара:

- Намиснете в гореша вода и измийте с гъба.

6 Околна среда

След края на експлоатационния срок на уреда не го изхвърляйте заедно с обикновените битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин ще помогнете за опазване на околната среда.

7 Гаранция и обслужване

Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете уеб сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна. Телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта. Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди Philips.

8 Спецификации

| | |
|---------------------------|--------|
| Номер на модела | HD3167 |
| Обивена мощност на изхода | 980 W |
| Обивен капацитет | 5,0 л |

9 Отстраняване на неизправности

Ако срещнете проблеми при използването на многофункционалния уред за готвене, проверете следното, преди да поискате сервизно обслужване. Ако не успеете да разрешите проблема, се свържете с Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна.

| Проблем | Решение |
|---|--|
| Светлинният индикатор на бутона не светва. | Има проблем в свързването. Проверете дали захранващият кабел е свързан правилно към многофункционалния уред за готвене и дали щепселът е включен добре в електрическия контакт. |
| Светлинният индикатор е дефектен. Запелете уреда при вашия търговец на уреди на Philips или в упълномощен от Philips сервизен център. | Светлинният индикатор е дефектен. Запелете уреда при вашия търговец на уреди на Philips или в упълномощен от Philips сервизен център. |
| Дисплеят не работи. | Многofункционалният уред за готвене не е свързан към източник на захранване. Ако няма захранване, функцията за обезпечаване при спиране на тока не е активна и дисплеят не работи. |
| Батерията за дисплея е изтощена. Запелете уреда при вашия търговец на уреди на Philips или в упълномощен от Philips сервизен център, за да ви сменят батерията. | Батерията за дисплея е изтощена. Запелете уреда при вашия търговец на уреди на Philips или в упълномощен от Philips сервизен център, за да ви сменят батерията. |

Оризът не е сварен. Нима достатъчно вода. Добавете вода съгласно измерената скала на вътрешната страна на вътрешния съд.

Не сте натиснали стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна). Преди да включите многофункционалния уред за готвене, се уверете, че върху нагревателния елемент и вътрешния съд няма остатъци.

Нагревателният елемент е повреден или вътрешният съд е деформиран. Запелете многофункционалния уред за готвене при вашия търговец на уреди на Philips или в упълномощен от Philips сервизен център.

Оризът е твърде сух и не е добре приготвен. Многофункционалният уред за готвене не се превключва автоматично в режим на поддържане на топлината.

Оризът миреше лошо след приготвяне.

Не намирам желаната функция за готвене. Натиснете стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна), преди да натиснете стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна). В този случай многофункционалният уред за готвене ще бъде в режим на готовност, след като приключи готвенето.

Температурният регулатор е дефектен. Запелете уреда при вашия търговец на уреди на Philips или в упълномощен от Philips сервизен център.

Оризът е загорял. Не сте изплакнали ориза добре. Плакнете ориза, докато водата стане бистра.

По време на готвене от многофункционалния уред за готвене изтича вода.

Не намирам желаната функция за готвене.

Натиснете стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна), преди да натиснете стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна). В този случай многофункционалният уред за готвене ще бъде в режим на готовност, след като приключи готвенето.

Оризът миреше лошо след приготвяне.

Натиснете стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна), преди да натиснете стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна). В този случай многофункционалният уред за готвене ще бъде в режим на готовност, след като приключи готвенето.

Оризът миреше лошо след приготвяне.

Натиснете стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна), преди да натиснете стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна). В този случай многофункционалният уред за готвене ще бъде в режим на готовност, след като приключи готвенето.

Оризът миреше лошо след приготвяне.

Натиснете стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна), преди да натиснете стартовия бутон (**Start/Cancel**) (start/отмяна). В този случай многофункционалният уред за готвене ще бъде в режим на готовност, след като приключи готвенето.

Чѐстина

1 Вижете/изберете уред

Гратулителен к накупур а вѝтне въвъ межи дѝзѝватѝ виробѝкѝ спѝелѝнѝстѝ Philips!

Chcete-li plně využít výhod, které nabízí podpora společnosti Philips, zaregistrujte svůj výrobek na webu www.philips.com/welcome.

2 Obsah balení (obr. 1)

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Hlavní jednotka víceúčelového hrnce | Nápadný kabel |
| 2 kusy silikonových rukavic | Odměrka |
| Stěrka | Sběračka na polévku |
| Napařovač mřížka | 4 páhorky na jogurt |
| Uživatelská příručka | Recepty |
| Leták s bezpečnostními pokyny | Záruční list |

3 Přehled (obr. 2)

| | |
|--|--------------------------|
| ① Odměrnátlý kryt otvoru pro výstup páry | ⑦ Topné těleso |
| ② Tlačítko pro uvolnění víka | ⑧ Elektrická zásuvka |
| ③ Víko | ⑨ Rukojeť hrnce |
| ④ Vnitřní hrnec | ⑩ Ukazatele hladiny vody |
| ⑤ Ovládací panel | ⑪ Těsnící kroužek |
| ⑥ Hlavní část | |

Eesti

1 Teie Multicooker

Õnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoe eesiste täielikus kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.

2 Pakendi sisu (joonis 1)

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Multicookeri põhiseade | Toitejuhe |
| Silikonkinnas 2 tk | Mõõtenõu |
| Spaatel | Supikup |
| Aurutusrest | 4-osalised jogurtitassid |
| Kasutusjuhend | Retsept |
| Ohutusühend | Garantileht |

3 Ülevaade (joonis 2)

| | |
|----------------------------|---------------------|
| 1 Auruvaia eemaldatav kork | 7 Küttekeha |
| 2 Kaaneavastusnupp | 8 Elektripistik |
| 3 Pealmine kaas | 9 Seadmee käepide |
| 4 Sisemine nõu | 10 Veetaseme näidik |
| 5 Juhtpaneel | 11 Rõngasthend |
| 6 Põhikorpus | |

Juhikute ülevaade (joonis 3)

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 12 Kõõgoitomingud | 17 Vähendamise nupp |
| 13 Soojana hoidmise nupp | 18 Temperatuuri nupp |
| 14 Nupp „Menu“ (menüü) | 19 Seadistussnupp |
| 15 Valmistamisaja nupp | 20 Kätivastase/-katkestamisnupp |
| 16 Suurendamise nupp | 21 Ekraan |

Programmidree ülevaade

| Funktsioonid | Aja valseade | Reguleeritav küpsetusaj | Eelseadistatv aeg | Küpsetusaja valkeseade |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| Ris/Pasta (Rice/ Pasta) | 40 minutit | / | 1-24 tundi | 130-140° C |
| Moos (Jam) | 10 minutit | 5 minutit - 2 tundi | 1-24 tundi | 90-100° C |
| Risotto (Risotto) | 40 min | 1-24 tundi | 130-140° C | |
| Jogurt (Yoghurt) | 8 tundi | 6-12 tundi | 1-24 tundi | 40±3° C |
| Keetmine | 1 tund | 20 minutit - 4 tundi | 1-24 tundi | 100° C |
| Kompott (Compote) | 10 minutit | 5-40 minutit | 1-24 tundi | 100° C |
| Puljong (Bouillon) | 6 tundi | 4-10 tundi | 1-24 tundi | 90-100° C |
| Üllessoojendamise (Reheat) | 25 minutit | 5-60 minutit | / | 85° C |
| Küpsetamine (Bake) | 45 min | 20 minutit - 2 tundi | / | 130° C |
| Hautamine (Stew) | 1 tund | 20 minutit - 10 tundi | 1-24 tundi | 90° C |
| Aurutamine (Steam) | 20 minutit | 5 minutit - 2 tundi | 1-24 tundi | 100° C |
| Praadimine (Fry) | 15 minutit | 5-60 minutit | / | 145-150° C |
| Aeglane küpsetamine (Slow cook) | 5 tundi | 1-15 tundi | 1-24 tundi | 80° C |
| Praadimine (Roast) | 1 tund | / | 1-24 tundi | 130° C |
| Kasutusjuhend (Manual) | 2 tundi | 5 minutit - 10 tundi | 1-24 tundi | 100° C |

Märkus.

- Küpsetamisel kasutatakse ja käsitli juhtivate programmide temperatuuri saab reguleerida. Küpsetamisel saab temperatuurivahemikks valida 40° C kuni 160° C ning käsitsi juhtivate programmide puhul 30° C kuni 160° C. Temperatuuri samm on 10 kraadi.
- Pärast Küpsetamise alustamist saate väljalte ja hoida al katkestamisnuppu (Start/Cancel) 3 sekundi väljalte, et küpsetamisprotsess deaktiveerida. Seejärel liitlbit Multicooker ooterežiimi.

4 Multicooker'i kasutamine

Enne esimest kasutamist

- Võtke kõik tarvikud sisemisest nõust välja. Eemaldage sisemise nõku pakkenaterjal.
- Enne seadmee algsordkordset kasutamist tehke selles osad hoolikalt puhtaks (vt peatükki "Puhastamine ja hooldus").

Märkus.

- Enne seadmee kasutamist veenduge, et kõik osad on täiesti kuivad.

Ettevalmistused enne toidu valmistamist

Enne seadmee kasutamist peate tegema järgmist:

- Mõõtke valakis riisi kogus komplekti kuuluva mõõtenõu abil.
- Peske riis põhjalikult.
- Pange eelnevalt pestud riis sisemisse nõusse.
- Lisage vett sisemise nõu skaalal näidatud tasemeni ja siluge riisi pind ühtlaselt.
- Ennevaad road:
- Kaane avamiseks vajutage kaaneavastusnupule (joonis 4).
- Pühkige sisemise nõu väliskülg kuivaks (joonis 5), seejärel pange sisemine nõu Multicookerisse (joonis 6). Kontrollige, kas sisemine nõu on korralikult küttekehaga kokkupuutes.
- Sulege Multicookeri kaas (joonis 7) ja ühendage pistik seinakontakti (joonis 8).

Märkus.

- Kontrollige, et sisemine nõu oleks korralikult küttekeha peal.
- Täpsena teada riisi ja vee suhte kohta leiate retseptist.
- Sisemisel nõul märgitud tase on lihtsalt näidik. Te võite alati veetaset reguleerida, võttes arvesse erinevaid riisiliike ja riisiköke elust.
- Kontrollige, et sisemine nõu väliskülg oleks kuiv ja puhas ning et küttekehal ega magnetlülil ei ole mingitki toidujääke.

Riisi/pasta valmistamine

- Järgige osas "Ettevalmistused enne söögi valmistamist" toodud samme.
- Vajutage menüünuppu (**Menu**) kuni riisi/pasta küpsetamise programmi (**Rice/Pasta**) on valitud (joonis 9).
- Vajutage käivitusnuppu (**Start/Cancel**) ja hoidke seda alil 3 sekundi välitel, et alustada küpsetamist (joonis 10).
- Kui programm on lõppenud, kuulete nelja piiksü ning valitud küpsetusprogrammi tuli kustub.
- Seade liitlbit automaatselt soojana hoidmise režiimile.
- Süttib soojana hoidmise märgutuli (**Keep warm**) (joonis 11).

Märkus.

- Kui teie elukohas on ebaühtlaine pinge, võib juhtuda, et toit valgub välja.
- Küpsetamisprotsessi lõppedes seage riisi ja võtke see koha välja et ümberlaine riskis, saaks eriolukäsi ja riis oleks kokev.
- Küpsetustingimustest sõltuvalt võib juhtuda, et nõu põhjas olev riis on kergelt pruunikas.

Moosi keetmine

- Pange toit ja koostained sisemisse nõusse.
- Järgige osas "Ettevalmistused enne söögi valmistamist" toodud samm nr 6 ja 7.
- Vajutage menüünuppu (**Menu**) kuni moosikeetmise programi (**Jam**) on valitud (joonis 12).
- Küpsetusaja muutmiseks tutvuge peatükiga "Küpsetusaja ja -temperatuuri reguleerimine".

- Vajutage käivitusnuppu (**Start/Cancel**) ja hoidke seda alil 3 sekundi välitel, et alustada küpsetamist (joonis 10).
- Kui programm on lõppenud, kuulete nelja piiksü ning valitud küpsetusprogrammi tuli kustub.
- Seade liitlbit automaatselt soojana hoidmise režiimile.
- Süttib soojana hoidmise märgutuli (**Keep warm**) (joonis 11).

Risotto valmistamine

- Pange toit ja koostained sisemisse nõusse.
- Järgige osas "Ettevalmistused enne söögi valmistamist" toodud samm nr 6 ja 7.
- Vajutage menüünuppu (**Menu**) kuni risotto valmistamise programi (**Risotto**) on valitud (joonis 13).
- Vajutage käivitusnuppu (**Start/Cancel**) ja hoidke seda alil 3 sekundi välitel, et alustada küpsetamist (joonis 10).
- Kui programm on lõppenud, kuulete nelja piiksü ning valitud küpsetusprogrammi tuli kustub.
- Seade liitlbit automaatselt soojana hoidmise režiimile.
- Süttib soojana hoidmise märgutuli (**Keep warm**) (joonis 11).

Jogurti valmistamine

- Vahustage jogurti koostisained hoolikalt ja pange need klaaskannu (joonis 14).
- Pange klaaskann sisemisse nõusse (joonis 15). Kontrollige, et kann oleks kinni.
- Pange sisemisse nõusse natuke vett. Kontrollige, et pool kannust oleks vee sees.
- Järgige osas "Ettevalmistused enne söögi valmistamist" toodud samm nr 6 ja 7.
- Vajutage menüünuppu (**Menu**) kuni jogurti valmistamise programi (**Yogurt**) on valitud (joonis 16).
- Küpsetusaja muutmiseks tutvuge peatükiga "Küpsetusaja ja -temperatuuri reguleerimine".
- Vajutage käivitusnuppu (**Start/Cancel**) ja hoidke seda alil 3 sekundi välitel, et alustada küpsetamist (joonis 10).
- Kui programm on lõppenud, kuulete nelja piiksü ning valitud küpsetusprogrammi tuli kustub.
- Multicooker liitlbit automaatselt ooterežiimi.

Keetmine/Kompoti valmistamine

- Pange koostisained sisemisse nõusse.
- Järgige osas "Ettevalmistused enne söögi valmistamist" toodud samm nr 6 ja 7.
- Vajutage menüünuppu (**Menu**) kuni keetmise programmi (**Boil**) või kompoti valmistamise programmi (**Compote**) on valitud (joonis 17).
- Küpsetusaja muutmiseks tutvuge peatükiga "Küpsetusaja ja -temperatuuri reguleerimine".
- Vajutage käivitusnuppu (**Start/Cancel**) ja hoidke seda alil 3 sekundi välitel, et alustada küpsetamist (joonis 10).
- Kui programm on lõppenud, kuulete paari piiksü ning valitud küpsetusprogrammi tuli kustub.
- Seade liitlbit automaatselt soojana hoidmise režiimile.
- Süttib soojana hoidmise märgutuli (**Keep warm**) (joonis 11).

Puljongi keetmine/aurutamine/aeglane küpsetamine

- Pange koostisained sisemisse nõusse.
- Järgige osas "Ettevalmistused enne söögi valmistamist" toodud samm nr 6 ja 7.
- Vajutage menüünuppu (**Menu**) kuni puljongi valmistamise programmi (**Bouillon**), aurutamiseprogrammi (**Stew**) või aeglase küpsetamise programmi (**Slow cook**) on valitud (joonis 18).
- Küpsetusaja muutmiseks tutvuge peatükiga "Küpsetusaja ja -temperatuuri reguleerimine".
- Vajutage käivitusnuppu (**Start/Cancel**) ja hoidke seda alil 3 sekundi välitel, et alustada küpsetamist (joonis 10).
- Kui programm on lõppenud, kuulete paari piiksü ning valitud küpsetusprogrammi tuli kustub.
- Seade liitlbit automaatselt soojana hoidmise režiimile.
- Süttib soojana hoidmise märgutuli (**Keep warm**) (joonis 11).

→ Süttib soojana hoidmise märgutuli (**Keep warm**) (joonis 11).

Üllessoojendamine

- Murendage külm toit ja laotage see ühtlaselt sisemisse nõusse (joonis 19).
- Valage toidule natuke vett, et see ei muutuks liiga kuivaks (joonis 20).Vee kogus sõltub toidu kogusest.
- Järgige osas "Ettevalmistused enne söögi valmistamist" toodud samm nr 6 ja 7.
- Vajutage menüünuppu (**Menu**) kuni üllesoojendamise programmi(**Reheat**) on valitud (joonis 21).
- Küpsetusaja muutmiseks tutvuge peatükiga "Küpsetusaja ja -temperatuuri reguleerimine".
- Vajutage käivitusnuppu (**Start/Cancel**) ja hoidke seda alil 3 sekundi välitel, et alustada küpsetamist (joonis 10).
- Kui programm on lõppenud, kuulete nelja piiksü ning valitud küpsetusprogrammi tuli kustub.
- Seade liitlbit automaatselt soojana hoidmise režiimile.
- Süttib soojana hoidmise märgutuli (**Keep warm**) (joonis 11).

Küpsetised

- Pange koostisained sisemisse nõusse.
- Järgige osas "Ettevalmistused enne söögi valmistamist" toodud samm nr 6
- Sisestage pistik pistikupessa.

Märkus.

- Koogi küpsetamisel hoidke kaant nõu peal. Koogi küpsetamisel saavutatakse parim tulemus tavaiselt temperatuuril 130° C töötajaga 45 minutit.
- Kaant ei ole toidu valmistamisel algi soovitatav avada, kui temperatuur on üle 130° C.

- Vajutage menüünuppu (**Menu**) kuni küpsetamise programmi(**Bake**) on valitud (joonis 22).
- Küpsetusaja muutiseks tutvuge peatükiga "Küpsetusaja ja -temperatuuri reguleerimine".
- Vajutage käivitusnuppu (**Start/Cancel**) ja hoidke seda alil 3 sekundi välitel, et alustada küpsetamist (joonis 10).
- Kui programm on lõppenud, kuulete nelja piiksü ning valitud küpsetusprogrammi tuli kustub.
- Seade liitlbit automaatselt soojana hoidmise režiimile.
- Süttib soojana hoidmise märgutuli (**Keep warm**) (joonis 11).

Märkus.

- Sisemise nõu seadmest väljavõtmisel kasutage pakjinnast või rätikut, kuna sisemine nõu on väga kuum.

Aurutamine

- Valage sisemisse nõusse natuke vett.
- Pange aurutusalus sisemisse nõusse (joonis 23).
- Pange aurutatav toit plaadile või aurutusalesele.
- Kui kasutate eraldi plaati, pange see aurutusalesele (joonis 24).
- Järgige osas "Ettevalmistused enne söögi valmistamist" toodud samm nr 6 ja 7.
- Vajutage menüünuppu (**Menu**) kuni aurutamisprogrammi(**Steam**) on valitud (joonis 25).
- Küpsetusaja muutmiseks tutvuge peatükiga "Küpsetusaja ja -temperatuuri reguleerimine".
- Vajutage käivitusnuppu (**Start/Cancel**) ja hoidke seda alil 3 sekundi välitel, et alustada küpsetamist (joonis 10).
- Kui programm on lõppenud, kuulete nelja piiksü ning valitud küpsetusprogrammi tuli kustub.
- Multicooker liitlbit automaatselt soojana hoidmise režiimile.
- Süttib soojana hoidmise märgutuli (**Keep warm**) (joonis 11).

→ Süttib soojana hoidmise märgutuli (**Keep warm**) (joonis 11).

Märkus.

- Vee kogus sõltub aurutusalusel oleva toidu kogusest. Ärge kastie aurutatult vett.
- Kasutage pakjinnast või pappi, kuna aurutusplaat ja -alus on väga kuumad.

Frittimine

- Pange koostisained sisemisse nõusse.
- Järgige osas "Ettevalmistused enne söögi valmistamist" toodud samm nr 6.
- Pange klaaskann sisemisse nõusse (joonis 15). Kontrollige, et kann oleks kinni.
- Pange sisemisse nõusse natuke vett. Kontrollige, et pool kannust oleks vee sees.
- Järgige osas "Ettevalmistused enne söögi valmistamist" toodud samm nr 6 ja 7.
- Vajutage menüünuppu (**Menu**) kuni frittimise programmi(**Fry**) on valitud (joonis 26).
- Küpsetusaja muutmiseks tutvuge peatükiga "Küpsetusaja ja -temperatuuri reguleerimine".
- Vajutage käivitusnuppu (**Start/Cancel**) ja hoidke seda alil 3 sekundi välitel, et alustada küpsetamist (joonis 10).
- Kui programm on lõppenud, kuulete nelja piiksü ning valitud küpsetusprogrammi tuli kustub.
- Seade liitlbit automaatselt soojana hoidmise režiimile.
- Süttib soojana hoidmise märgutuli (**Keep warm**) (joonis 11).

Märkus.

- Kui kasutate frittimise programmi (Fry), ärge pealmist kaant sulgege.

Röstimine

- Pange koostisained sisemisse nõusse.
- Järgige osas "Ettevalmistused enne söögi valmistamist" toodud samm nr 6.
- Sisestage pistik pistikupessa.
- Vajutage menüünuppu (**Menu**) kuni röstimise programmi(**Roast**) on valitud (joonis 27).
- Küpsetusaja muutmiseks tutvuge peatükiga "Küpsetusaja ja -temperatuuri reguleerimine".

- Vajutage käivitusnuppu (**Start/Cancel**) ja hoidke seda alil 3 sekundi välitel, et alustada küpsetamist (joonis 10).
- Kui programm on lõppenud, kuulete paari piiksü ning valitud küpsetusprogrammi tuli kustub.
- Seade liitlbit automaatselt soojana hoidmise režiimile.
- Süttib soojana hoidmise märgutuli (**Keep warm**) (joonis 11).

→ Süttib soojana hoidmise režiimile.

Kasutusjuhend

- Kui soovite küpsetusajaga ja -temperatuuri ise rohkem reguleerida, võite kasutada käsitsi juhtimise programmi.
- Pange koostisained sisemisse nõusse.
- Järgige osas "Ettevalmistused enne söögi valmistamist" toodud samm nr 6 ja 7.Vajutage menüünuppu (**Menu**) kuni käsitsi juhtimise programmi(**Roast**) on valitud (joonis 28).
- Küpsetusaja muutmiseks tutvuge peatükiga "Küpsetusaja ja -temperatuuri reguleerimine".
- Vajutage käivitusnuppu (**Start/Cancel**) ja hoidke seda alil 3 sekundi välitel, et alustada küpsetamist (joonis 10).
- Kui programm on lõppenud, kuulete nelja piiksü ning valitud küpsetusprogrammi tuli kustub.
- Seade liitlbit automaatselt soojana hoidmise režiimile.
- Süttib soojana hoidmise märgutuli (**Keep warm**) (joonis 11).

Märkus.

- Kui te valmistate toitu madalamal temperatuuril kui 70° C, lülitage enne toidu valmistamisaega alustada soojana hoidmise režiim välja.
- Kui valmistate toitu käsitsi juhtimise režiimis (**Manual**) ja temperatuur on kõrgem kui 130° C, peab pealmine kaas toidu valmistamise ajal laht olema.

Soojana hoidmise režiim

- Seade võimaldab teil hõlpsasti soojana hoidmise režiimi juhtida.
- Kui vajutate pärast menüünuppu (**Menu**) abil toiduvalmistamisprogrammi valimist koke käivitusnuppu (**Start/Cancel**) ja hoiate seda 3 sekundi välitel alil, süttib soojana hoidmise märgutuli. Kui toidu valmistamine on lõppenud, liitlbit seade koke soojana hoidmise režiimile.
- Kui vajutate pärast menüünuppu (**Menu**)abil toiduvalmistamisprogrammi valmist eesmist väljalte alil, kustub soojana hoidmise märgutuli. Pärast toidu valmistamise lõpetamist liitlbit seade ooterežiimile.

Märkus.

- Soojana hoidmise režiimile liitlbitumiseks võite ooterežiimil vajutada soojana hoidmise nupule (**Keep warm**).
- Ooterežiimile liitlbitumiseks võite soojana hoidmise režiimil vajutada soojana hoidmise nupule (**Keep warm**).

Küpsetusaja ja -temperatuuri reguleerimine

Toiduvalmistusajaga saab reguleerida kõigi programmide puhul (va riisi/pasta, röstimise ja risotto programmi): küpsetamistemperatuuri saab reguleerida küpsetamisel ja käsitsi juhtiva programmi puhul. Täpsena teade aja ja temperatuuri reguleerimise kohta on toodud tabelis "Programmid ülevaade".

Pärast seda, kui olete menüünupu abil valinud soovitud programmi, kuvatakse ekraanile küpsetusaja vääksade.

- Küpsetusaja muutmiseks vajutage küpsetusaja nupule (**Cooking time**) (joonis 29) ning ekraanil hakkab vilkuma küpsetusaja vääksade.
- Tünnihiku muutmiseks vajutage suurendamise (+) või vähendamise (-) nuppu (joonis 30).
- Pärast tünnihiku seadistamist oodake paar sekundit enne kui tünnihik kinnitatakse. Seejärel hakkab ekraanil vilkuma minutilise arv.
- Minutilise muutmiseks vajutage suurendamise (+) või vähendamise (-) nuppu (joonis 32).
- Temperatuuri muutmiseks vajutage temperatuurnuppu (**Temp**) (joonis 31) ja ekraanil hakkab vilkuma temperatuuri vääksade.
- Soovitud temperatuuri seadistamiseks vajutage suurendamise (+) või vähendamise (-) nuppu (joonis 32).

Aja seadistamine hilisemaks küpsetamiseks

Aega saab hilisemaks küpsetamiseks seadistada kõigi programmide puhul, va üllesoojendamise, küpsetamine ja frittimine.

- Järgige osas "Ettevalmistused enne söögi valmistamist" toodud samm nr 6 ja 7.
- Vajutage menüünuppu (**Menu**) kuni soovitud toiduvalmistamisprogrammi on valitud.
- Vajutage eelseadistuss (joonis 33) ja ekraanil hakkab vilkuma aja eelseadistatud vääksade (joonis 25).
- Soovitud eelseadistatud aja määramiseks vajutage suurendamise (+) või vähendamise (-) nuppu.
- Vajutage käivitusnuppu (**Start/Cancel**) ja hoidke seda 3 sekundi välitel alil, et eelseadistustaimer kinnitata (joonis 10).
- Toidu valmistamine lõpeb, kui eelseadistatud aeg on täis saanud. Kuulete nelja piiksü ja valitud toiduvalmistamisprogrammi märgutuli kustub.
- Seade liitlbit automaatselt soojana hoidmise režiimile.
- Süttib soojana hoidmise märgutuli (**Keep warm**) (joonis 11).

- Avage kaas ja võtke aurutatud toit plaadilt või aurutusrestist ettevaatlikult välja.

Märkus.

- Eelseadistufunktsiooni ei saa kasutada küpsetamise (**Bake**), frittimise (Fry) ja üllesoojendamise (**Reheat**) režiimil.
- Seadistamisnupp ei reageeri ooterežiimil.

Lasteliku seadistamine

Selleks, et teie laps ei saaks seadet kasutada, saate seadmel aktiveerida lasteluku.

- Vajutage eelseadistussnuppu (**Preset**) ja hoidke seda alla 3 sekundi välite, et liitlbita lasteluku režiimi (joonis 34).
- Ekraanil hakkab vilkuma lasteluku ikoon.
- Lasteluku deaktiviteerimiseks vajutage eelseadistussnuppu (**Preset**) ja hoidke seda taas alil 3 sekundi välitel.
- Lasteluku ikoon kustub (joonis 35).

5 Puhastamine ja hooldus

Märkus.

- Enne puhastama hakkamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- Enne puhastamist oodake, kuni seade on piisavalt jahtunud.

Küttekeha

- Pühkige küttekehale niiske, väljäävannatud lapiga.
- Eemaldage toidujäägid väljäävannatud niiske lapiga.

Seadmee välispind

- Valmisse kaane pind ja korpuse välispind:
- Pühkige kaase ja korpuse välispind puhtaks nõudepesuvahendit sisaldavas vees niisutatud lapiga.
 - Juhtpaneeli pühkimiseks kasutage õhust pehmet ja kuiva lappi.
 - Hooldage selle eest, et juhtpaneeli ümbrus oleks toidujääkidest puhas.

Tarvikud

- Riisipüksas, supikup, sisemine nõu, aurutusrest ja auruvaia kork:
- Leotage kuumas vees ja peske nõustikuks.

6 Keskonnakkaitse

Tõdes lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka viista. Seade tuleb ühelttootjateks ametliku kogumispunkti viia. Niimoodi toimides aitate keskkonda säästa.

7 Garantii ja hooldus

Kui vajate teenust või teavet või abi mõne probleemi lahendamisel, külastage palun Philipsi veebilehekülge aadressil www.philips.com või võtke ühendust kohaliku Philipsi klientteeninduskeskusega. Klientteenindus leiab ülemäämselt garantileheht. Kui teie riigis ei ole telefoniteeninduskeskust, pöörduge Philipsi tootjate edasimüüja poole.

8 Tehnilised andmed

| | |
|-------------------------|--------|
| Mudelid number | HD3167 |
| Hinnatud väljundvõimsus | 980 W |
| Hinnatud vält | 5,0 l |

9 Veatsing

Kui seadme kasutamisel esineb probleeme, kontrollige enne teenindusse pöördumist järgmist. Kui probleem ei õnnestu lahendada, pöörduge kohaliku Philipsi klientteeninduskeskusse.

| Probleem | Lahendus |
|-----------------------------|---|
| Nupul olev tuli ei sütti. | See on ühenduse viga. Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult Multicookeriga ühendatud ja kas pistik on korralikult pistikupessa. |
| Ekraan ei tööta. | Seade ei ole ühendatud vooluvõrku. Kui toidet ei ole, ei rakendu ka elektrivõrgu rikke tugifunktsioon ning ekraan ei tööta. |
| Riis ei ole pehmeks keenud. | Ekraanil aku on tühiaks saanud. Pöörduge aja väljavahetamiseks Philipsi müügiesindaja poole või Philipsi |

| Problem | Rješenje |
|--|--|
| Riža nije kuhana. | Nema dovoljno vode. Dodajte vodu suklađno jestivcu u unutarnjoj posudi. Niste pritisnuli gumb za pokretanje (Start/Cancel). |
| | Prije uključivanja aparata multicooker poverjte da nema nikakvih oštataka na grijačem elementu i vanjskom dijelu unutarnje posude. |
| | Grijači element je oštećen ili je unutarnja posuda deformirana. Odnosite aparat multicooker na prodajno mjesto proizvođa tvrtke Philips ili u servisni centar ovlašten od strane tvrtke Philips. |
| Riža je previše suha i nije dobro skuhana. | Dodajte više vode u rižu i malo je duže kuhajte. |
| Multicooker ne uključuje način rada održavanja topline automatski. | Možda ste pritisnuli gumb za održavanje topline (Keep warm) prije nego što ste pritisnuli gumb za pokretanje (Start/Cancel). U tom slučaju multicooker će biti u pripravnosti nakon završetka kuhanja. |
| | Kontrola temperature nije ispravna. Odnosite aparat na prodajno mjesto proizvođa tvrtke Philips ili u servisni centar ovlašten od strane tvrtke Philips. |
| Riža je izgorjela. | Rižu niste dobro isprali. Isprite rižu dok voda ne postane čista. |
| Voda se izliva iz aparata multicooker tijekom kuhanja. | Pažite da vodu ulijete do razine naznačene na jestivcu u unutarnjoj posudi koja odgovara broju šalica riže koje koristite. |
| Ne mogu odabrati željenu funkciju kuhanja. | Pritisnite gumb abnorma (Menu) iako biste odabrali željenu funkciju koju naznačje indikator. |
| Riža ne miriše dobro nakon kuhanja | Operite unutarnju posudu u toploj vodi i s malo sredstva za pranje posuda. |
| | Nakon kuhanja temeljito očistite poklopac otvora za paru, unutarnji poklopac i unutarnju posudu. |
| Na zaslonu se prikazuje poruka pogreške (E1, E2, E3 ili E4). | Došlo je do prekida napajanja tijekom kuhanja. Odnosite aparat na prodajno mjesto proizvođa tvrtke Philips ili u servisni centar ovlašten od strane tvrtke Philips. |

Magyar

Többfunkciós főzőkészülék

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékeit a www.philips.com/welcome oldalon.

2 A doboz tartalma (1. ábra)

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Többfunkciós főzőkészülék főességei | Hálózati tápkábel |
| 2 db szilikon fogékcsztyű | Mérőpohár |
| Spatula | Merőkanál |
| Gőzblórás | 4 joghurtos pohár |
| Használati utasítás | Recept |
| Bezonaszti tájékoztató | Garanciajegv |

3 Áttekintés (2. ábra)

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| ① Leszerelhető gőzkivezető fedél | ⑦ Fűtőelem |
| ② Fedélkiosló gomb | ⑧ Tápkábel csatlakozóaljzata |
| ③ Fedél | ⑨ Főzőmarkolat |
| ④ Belső edény | ⑩ Vízszintjelző |
| ⑤ Vezérlőpult | ⑪ Tömítőgyűrű |
| ⑥ Készülékház | |

Vezérlőszervek áttekintése (3. ábra)

| | |
|---------------------|----------------------------|
| ⑫ Főzőfunkciók | ⑰ Csökkentés gomb |
| Melegen tartás gomb | Hőmérséklet-szabályzó gomb |
| Menü gomb | |
| Főzési idő gomb | Indítás/törlés gomb |
| Növelés gomb | |

| Funkciók | Alapértelmezett elkészítési idő | Állítható elkészítési idő | Időzítés | Alapértelmezett hőmérséklet |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------|
| Rizsfésztá (Rice/Pasta) | 40 perc | / | 1–24 óra | 130–140 °C |
| Lekvár (Jam) | 10 perc | 5 perc és 2 óra között | 1–24 óra | 90–100 °C |
| Rizottó (Risotto) | 40 perc | / | 1–24 óra | 130–140 °C |
| Joghurt (Yogurt) | 8 óra | 6–12 óra | 1–24 óra | 40±3 °C |
| Forrálás (Boil) | 1 óra | 20 perc és 4 óra között | 1–24 óra | 100 °C |
| Befőtt (Compote) | 10 perc | 5–40 perc | 1–24 óra | 100 °C |
| Húsleves (Bouillon) | 6 óra | 4–10 óra | 1–24 óra | 90–100 °C |
| Újramelegítés | 25 perc | 5–60 perc | / | 85 °C |
| Sütés | 45 perc | 20 perc és 2 óra között | / | 130 °C |
| Párolás | 1 óra | 20 perc és 10 óra között | 1–24 óra | 90 °C |
| Gőz | 20 perc | 5 perc és 2 óra között | 1–24 óra | 100 °C |
| Zsírban sütés | 15 perc | 5–60 perc | / | 145–150 °C |
| Lassú főzés | 5 óra | 1–15 óra | 1–24 óra | 80 °C |
| Pörkölés | 1 óra | / | 1–24 óra | 130 °C |
| Manuális | 2 óra | 5 perc és 10 óra között | 1–24 óra | 100 °C |

Melegjégzés

- Sütésnél és kézi beállítású üzemmódnál a hőmérséklet állítható. A sütésnél 40 °C és 160 °C közötti hőmérsékletet választható, a kézi beállítású üzemmódnál pedig 30 °C és 160 °C közötti. A hőmérséklet 10 °C-onként állítható.
- A főzés megkezdését követően az indítás/törlés (**Start/Cancel**) gombot 3 másodpercig nyomva tartva állíthatja le a folyamatot. A többfunkciós főzőkészülék ekkor készenléti módba kapcsol.

4 A többfunkciós főzőkészülék használata

Teendők az első használat előtt

- Vegye ki a tartozékokat a belső edényből. Távolítsa el a csomagolóanyagot a belső edényről.
- Az első használat előtt tisztítsa meg alaposan a többfunkciós főzőkészülék összes alkatrészét (lásd a „Tisztítás és karbantartás” c. fejezetet).

Melegjégzés

- A többfunkciós főzőkészülék használatá előtt ellenőrizze, hogy az összes alkatrés teljesen száraz-e.

Előkészületek a főzéshez

A többfunkciós főzőkészülék használatá előtt végezze el a következőket:

Rizs:

- Mérje meg a rizst a mellékelt mérőpohárral.
- Mossa meg alaposan a rizst.
- Tegye az előmosott rizst a belső edénybe.
- Töltsd fel vízzel a belső edényben jelzett szintig, és egyengetse el a rizst.
- Körfélezzé ételek
- A fedél kinyitáshoz nyomja meg a kioldó gombot (4. ábra).
- A belső edényt kívül törölje szárazra (5. ábra), majd helyezze a többfunkciós főzőkészülékbe (6. ábra). Ellenőrizze, hogy a belső edény megfelelően kapcsolódik-e a fűtőelemhez.
- Csúkjá le a többfunkciós főzőkészülék tetejét (7. ábra), és dugja a konnektorba a csatlakozót.

Melegjégzés

- Ellenőrizze, hogy a belső edény megfelelően illeszkedik-e a fűtőelemhez.
- A rizs és a víz arányának megváltozásaál kövesse a receptet.
- A belső edényben megadott szint egy jelzés csupán. Az adott rizs típusától, illetve egyéni ízlelésétől függően módosíthatja a víz szintjét.
- Ellenőrizze, hogy a belső edény külseje tiszta és száraz-e, és hogy nincsen-e elzáródás a fűtőelemen vagy a mérleges kapcsolón.

Rizs/tészta főzése

- Kövesse az „Előkészületek a főzést megelőzően” című fejezetben foglaltakat.
- A menü (**Menu**) gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával válassza ki a rizs/tészta (Rice/Pasta) főzőfunkciót (9. ábra).
- Az ételkészítés megkezdéséhez tartsa lenyomva 3 másodpercig az indítás (**Start/Cancel**) gombot (10. ábra).
- Az ételkészítés befejeztével a készülék 4 sippalással jelzi, hogy véget ért a művelet, és kialszik a kiválasztott funkció jelző fény.
- A többfunkciós főzőkészülék automatikusan „melegen tartás” módban marad.
 - A „melegen tartás” üzemmód (**Keep warm**) jelzőfényé világitani kezd (11. ábra).

Melegjégzés

- A hálózati feszültség ingadozása túlszórulást okozhat a többfunkciós főzőkészülékben.
- A főzés befejeztével rögtön keverje át a rizst. Ezáltal biztosítja a főzésleges medőség, és pengés lesz a rizs.
- Bármilyen főzési körülmények között előfordulhat, hogy a rizs alsó rétege enyhén megbarbul.

Lekvár főzése

- Tegye az ételt és a hozzávalókat a belső edénybe.
- Kövesse az „Előkészületek a főzést megelőzően” fejezet 6-7. lépését.
- A menü (**Menu**) gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával válassza ki a lekvár (**Jam**) funkciót (12. ábra).
- A megadotttól eltérő elkészítési idő beállításához lásd „Az elkészítési idő és hőmérséklet módosítása” című fejezetet.
- Az ételkészítés megkezdéséhez tartsa lenyomva 3 másodpercig az indítás (**Start/Cancel**) gombot (10. ábra).
- Az ételkészítés befejeztével a készülék 4 sippalással jelzi, hogy véget ért a művelet, és kialszik a kiválasztott funkció jelző fény.
- A többfunkciós főzőkészülék automatikusan „melegen tartás” módban marad.
 - A „melegen tartás” üzemmód (**Keep warm**) jelzőfényé világitani kezd (11. ábra).

Rizottó főzése

- Tegye az ételt és a hozzávalókat a belső edénybe.
- Kövesse az „Előkészületek a főzést megelőzően” fejezet 6-7. lépését.
- A menü (**Menu**) gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával válassza ki a rizottó (**Risotto**) funkciót (13. ábra).
- Programgomb
- Az ételkészítés megkezdéséhez tartsa lenyomva 3 másodpercig az indítás (**Start/Cancel**) gombot (10. ábra).
- Az ételkészítés befejeztel a készülék 4 sippalással jelzi, hogy véget ért a művelet, és kialszik a kiválasztott funkció jelző fény.
- A többfunkciós főzőkészülék automatikusan „melegen tartás” módban marad.
 - A „melegen tartás” üzemmód (**Keep warm**) jelzőfényé világitani kezd (11. ábra).

Joghurt készítése

- A joghurt hozzávalóit keverje össze alaposan, és öntsze egy üvegedénybe (14. ábra).
- Tegye az üvegedényt a belső edénybe (15. ábra). Ügyeljen rá, hogy tartóedény megfelelően le legyen zárva.
- Öntsön vizet a belső edénybe. Gondoskodjon róla, hogy a tartóedény feléig eljerie a víz.
- Kövesse az „Előkészületek a főzést megelőzően” fejezet 6-7. lépését.
- A menü (**Menu**) gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával válassza ki a joghurt (**Yogurt**) funkciót (16. ábra).
- A megadotttól eltérő elkészítési idő beállításához lásd „Az elkészítési idő és hőmérséklet módosítása” című fejezetet.
- Az ételkészítés megkezdéséhez tartsa lenyomva 3 másodpercig az indítás (**Start/Cancel**) gombot (10. ábra).
- Az ételkészítés befejeztével a készülék 4 sippalással jelzi, hogy véget ért a művelet, és kialszik a kiválasztott funkció jelző fény.
- A többfunkciós főzőkészülék automatikusan készenléti módba kapcsol.

Forralás/befőzés

- Tegye az ételt és a hozzávalókat a belső edénybe.
- Kövesse az „Előkészületek a főzést megelőzően” fejezet 6-7. lépését.

- A menü (**Menu**) gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával válassza ki a forralás (**Boil**) funkciót vagy a befőzés (**Compote**) funkciót (17. ábra).
- A megadotttól eltérő elkészítési idő beállításához lásd „Az elkészítési idő és hőmérséklet módosítása” című fejezetet.

- Az ételkészítés megkezdéséhez tartsa lenyomva 3 másodpercig az indítás (**Start/Cancel**) gombot (10. ábra).
- Az ételkészítés megkezdésével a készülék 4 sippalással jelzi, hogy véget ért a művelet, és kialszik a kiválasztott főzési funkció jelző fény.
- A többfunkciós főzőkészülék automatikusan „melegen tartás” módban marad.
 - A „melegen tartás” üzemmód (**Keep warm**) jelzőfényé világitani kezd (11. ábra).

Húsleves főzése/párolás/lassú főzés

- Tegye az ételt és a hozzávalókat a belső edénybe.
- Kövesse az „Előkészületek a főzést megelőzően” fejezet 6-7. lépését.
- A menü (**Menu**) gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával válassza ki a húsleves (**Bouillon**), a párolás (**Stew**) vagy a lassú főzés (**Slow cook**) funkciót (18. ábra).

→ A megadottól eltérő elkészítési idő beállításához lásd „Az elkészítési idő és hőmérséklet módosítása” című fejezetet.

- Az ételkészítés megkezdéséhez tartsa lenyomva 3 másodpercig az indítás (**Start/Cancel**) gombot (10. ábra).
- Az étel véget ér a főzés, a készülék rövid sippalással jelzi, hogy véget ért a művelet, és kialszik a kiválasztott főzési funkció jelző fény.
- A többfunkciós főzőkészülék automatikusan „melegen tartás” módban marad.
 - A „melegen tartás” üzemmód (**Keep warm**) jelzőfényé világitani kezd (11. ábra).

Felmelegítés

- A kihűlt ételt keverje át, és osszassa el egyenletesen a belső edényben (19. ábra).
- Öntsön rá egy kevés vizet, hogy ne legyen túl száraz (20. ábra). A víz mennyiségétől függ.
- Kövesse az „Előkészületek a főzést megelőzően” fejezet 6-7. lépését.
- A menü (**Menu**) gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával válassza ki az újramelegítés (**Reheat**) funkciót (21. ábra).
- A megadottól eltérő elkészítési idő beállításához lásd „Az elkészítési idő és hőmérséklet módosítása” című fejezetet.
- Az ételkészítés megkezdéséhez tartsa lenyomva 3 másodpercig az indítás (**Start/Cancel**) gombot (10. ábra).
- Az ételkészítés befejeztével a készülék 4 sippalással jelzi, hogy véget ért a művelet, és kialszik a kiválasztott funkció jelző fény.
- A többfunkciós főzőkészülék automatikusan „melegen tartás” módban marad.
 - A „melegen tartás” üzemmód (**Keep warm**) jelzőfényé világitani kezd (11. ábra).

Sütés

- Tegye az ételt és a hozzávalókat a belső edénybe.
- Kövesse az „Előkészületek a főzést megelőzően” fejezet 6. lépését.
- Csatlakoztassa a hálózati dugót a csatlakozójáztába.

Melegjégzés

- A süteményt sūt, tartsa zárva a fedelet főzés közben. Általában a 130 °C-on 45 percig történő sütés kombináció jár a legjobb eredményel.
- 130 °C feletti hőmérsékleten történő ételkészítésnél ajánlatos kinyitni a fedelet.

- A (**Menu**) gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával válassza ki a sütés (**Bake**) funkciót (22. ábra).
- A megadottól eltérő elkészítési idő és hőmérséklet beállításához lásd „Az elkészítési idő és hőmérséklet módosítása” című fejezetet.
- Az ételkészítés megkezdéséhez tartsa lenyomva 3 másodpercig az indítás (**Start/Cancel**) gombot (10. ábra).
- A sütés befejeztével a készülék 4 sippalással jelzi, hogy véget ért a művelet, és kialszik a kiválasztott funkció jelző fény.
- A többfunkciós főzőkészülék automatikusan „melegen tartás” módban marad.
 - A „melegen tartás” üzemmód (**Keep warm**) jelzőfényé világitani kezd (11. ábra).

Melegjégzés

- A többfunkciós főzőkészülék belső edényének eltávolításakor használati könyv készítőj vagy konyharuhát, mivel az edény nagyon forró lehet.

Párolás

- Öntsön vizet a belső edénybe.
- A gőzblótálcát helyezze a belső edénybe (23. ábra).
- A gőzblin kívánt étel helyezze egy táányra vagy a gőzblótálcára.
- Az külön táányrt használ, azt tegye a gőzblótálcára (24. ábra).
- A többfunkciós főzőkészülék a főzést megelőzően” fejezet 6-7. lépését.

- A menü (**Menu**) gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával válassza ki a gőzfőzés (**Steaming**) funkciót (25. ábra).
- A megadottól eltérő elkészítési idő beállításához lásd „Az elkészítési idő és hőmérséklet módosítása” című fejezetet.
- Az ételkészítés megkezdéséhez tartsa lenyomva 3 másodpercig az indítás (**Start/Cancel**) gombot (10. ábra).
- Az ételkészítés befejeztével a készülék 4 sippalással jelzi, hogy véget ért a művelet, és kialszik a kiválasztott funkció jelző fény.
- A többfunkciós főzőkészülék automatikusan „melegen tartás” módban marad.
 - A „melegen tartás” üzemmód (**Keep warm**) jelzőfényé világitani kezd (11. ábra).

- Nyissa ki a fedelet, és óvatosan emelje le a megpárolt ételt a táányról vagy a gőzblótálcáról.

Melegjégzés

- A víz mennyisége a gőzblótálcára helyezett étel mennyiségétől függ. A gőzblótálcát ne mentse vízbe.
- Használati fogékcsztyűt vagy konyharuhát, mivel a táány és a gőzblótálcá nagyon forró lehet.

Sütés

- Tegye az ételt és a hozzávalókat a belső edénybe.
- Kövesse az „Előkészületek a főzést megelőzően” fejezet 6. lépését.
- Csatlakoztassa a hálózati dugót a csatlakozójáztába.
- A (**Menu**) gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával válassza ki a zsradékban sütés (**Fry**) funkciót (26. ábra).
- A megadottól eltérő elkészítési idő beállításához lásd „Az elkészítési idő és hőmérséklet módosítása” című fejezetet.
- Az ételkészítés megkezdéséhez tartsa lenyomva 3 másodpercig az indítás (**Start/Cancel**) gombot (10. ábra).
- Az ételkészítés befejeztével a készülék 4 sippalással jelzi, hogy véget ért a művelet, és kialszik a kiválasztott funkció jelző fény.
- A többfunkciós főzőkészülék automatikusan „melegen tartás” módban marad.
 - A „melegen tartás” üzemmód (**Keep warm**) jelzőfényé világitani kezd (11. ábra).

Forralás/befőzés

- A sütlés megkezdése előtt hűttsa ki a készülék csatlakozóját a hálózati állatból.
- Tisztítsd el, hogy a készülék csatlakozóját megfelelően kihűl.

Pörkölés

- Tegye az ételt és a hozzávalókat a belső edénybe.
- Kövesse az „Előkészületek a főzést megelőzően” fejezet 6. lépését.
- Csatlakoztassa a hálózati dugót a csatlakozójáztába.
- A (**Menu**) gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával válassza ki a hűsítés (**Roast**) funkciót (27. ábra).
- A megadottól eltérő elkészítési idő beállításához lásd „Az elkészítési idő és hőmérséklet módosítása” című fejezetet.
- Az ételkészítés megkezdéséhez tartsa lenyomva 3 másodpercig az indítás (**Start/Cancel**) gombot (10. ábra).
- A hűsítés 2 szakaszból áll. Az első szakasz sütési ideje körülbelül 35 perc, és 5 sippás figyelemzett arra, hogy meg kell fordítani az ételt.
- A második szakasz megkezdéséhez nyomja meg a menü (**Menu**) gombot. Ha ez nem történik meg, 5 percnyi sippolás után a többfunkciós főzőkészülék „melegen tartás” üzemmódba kapcsol az elkészítési idő végéig.

Manuális

A kézi beállítású üzemmód használatát saját maga határozhhatja meg az elkészítési időt és a hőmérsékletet.

- Tegye az ételt és a hozzávalókat a belső edénybe.
- Kövesse az „Előkészületek a főzést megelőzően” fejezet 6-7. lépését. A menü (**Menu**) gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával válassza ki az kézi beállítású (**Manual**) üzemmódot (28. ábra).
- A megadottól eltérő elkészítési idő és hőmérséklet beállításához lásd „Az elkészítési idő és hőmérséklet módosítása” című fejezetet.

- Az ételkészítés megkezdéséhez tartsa lenyomva 3 másodpercig az indítás (**Start/Cancel**) gombot (10. ábra).
- Az ételkészítés befejeztével a készülék 4 sippalással jelzi, hogy véget ért a művelet, és kialszik a kiválasztott funkció jelző fény.
- A többfunkciós főzőkészülék automatikusan „melegen tartás” módban marad.
 - A „melegen tartás” üzemmód (**Keep warm**) jelzőfényé világitani kezd (11. ábra).

Melegjégzés

- Ha 70 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletet alkalmaz, a főzés megkezdése előtt kapcsolja ki a melegen tartási üzemmódot.
- Ha a kéz beállítású (**Manual**) üzemmódnál 130 °C-nál magasabb hőmérsékletet választ, a főzés időjeére fel kell nyitni a fedelet.

Melegen tartó üzemmód

A többfunkciós főzőkészülékén könnyen szabályozható a melegen tartási üzemmód.

- Ha miután a menü gombból (**Menu**) kiválasztotta a főzési funkciót, rögtön az indítás gombot (**Start/Cancel**) nyomja meg és tartja lenyomva 3 másodpercig a melegen tartás üzemmód jelzőfényé világitani kezd. A főzés befejeztését követően a többfunkciós főzőkészülék automatikusan melegen tartási módba kapcsol.
- Ha miután a menü gombbal (**Menu**) kiválasztotta a főzési funkciót, előbb a „melegen tartás” gombot nyomja meg, és ezután tartja lenyomva 3 másodpercig az indítógombot (**Start/Cancel**), akkor a melegen tartási üzemmód jelzőfény nem fog világitani. A főzés befejeztével a többfunkciós főzőkészülék visszaáll készenléti módba.

Melegjégzés

- A készenléti üzemmódból a „melegen tartás” (**Keep warm**) gomb megnyomásával kapcsolhat át melegen tartási üzemmódba.
- A melegen tartás üzemmódból a „melegen tartás” (**Keep warm**) gomb megnyomásával kapcsolhat át készenléti üzemmódba.

Az elkészítési idő és a hőmérséklet módosítása

- Az elkészítési idő minden esetben módosítható, kivéve a rizs/tészta, hűsítés és rizottó funkciót, a hőmérséklet pedig a sütésnél és a kézi beállítású üzemmódban állítható. Az egyes funkcióknál alkalmazható elkészítési időt és hőmérsékletet a „Funkciók áttekintése” című táblázat tartalmazza.
- Utána a menü gombbal kiválasztotta a megfelelő főzési funkciót, a kijelzőn megjelenik az alapértelmezett elkészítési idő.
- 1 Az elkészítési idő módosításához nyomja meg az „elkészítési idő” (**Cooking time**) gombot (29. ábra), ekkor a kijelzőn villogni kezd a beállított idő.
- A növelés (+), illetve csökkentés (-) gombbal állítsa be az órában megadott értéket (30. ábra).
- Az órák beállításán után várjon néhány másodpercet, míg rögzül az érték. Ezután a percérték kezd villogni a kijelzőn.

- A növelés (+), illetve csökkentés (-) gombbal állítsa be a percben megadott értéket.
- A növelés (+), illetve csökkentés (-) gombbal állítsa be a percben megadott értéket.
- A hőmérséklet módosításához nyomja meg a „hőmérséklet” (**Temp**) gombot (31. ábra), ekkor a kijelzőn villogni kezd a beállított hőmérséklet.
- A növelés (+), illetve csökkentés (-) gombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet (32. ábra).

Időzített főzés beállításza

Az újramelegítés, sütés és zsradékban sütés kivételével minden főzési funkciónál lehetőség van időzített indításra.

- Kövesse az „Előkészületek a főzést megelőzően” fejezet 6-7. lépését.
- Nyomja meg a menü gombot (**Menu**), amíg a kívánt főzési funkció kiválasztásra nem kerül.
- Nyomja meg a beállítás (**Preset**) gombot, és az alapértelmezett kezdesi idő villogni kezd a kijelzőn (33. ábra).
- A növelés (+), illetve csökkentés (-) gombbal állítsa be a kívánt kezdesi időt.
- Az időzített kezdesi idő rögzítéséhez tartsa lenyomva 3 másodpercig az indítógombot (**Start/Cancel**) (10. ábra).
- A főzés az előbeállított főzési idő lejártával véget ér. 4 sippás hallható, és kialszik a választott főzési funkció jelző fény.
- A többfunkciós főzőkészülék automatikusan „melegen tartás” módban marad.
 - A „melegen tartás” üzemmód (**Keep warm**) jelzőfényé világitani kezd (11. ábra).

Melegjégzés

Pastaba

- Įrankinio nustatymo funkcija neveikia keptimo **(Bake)**, keptinimo **(Fry)** ir pašildymo **(Reheat)** režimu.
- Įrankinio nustatymo mykštas neveikia parengties režimu.

- Užrakto nuo vaikų nustatymos**
- Jei norite apsaugoti vaikus nuo naudojimosi „Multicooker“, galite nustatyti užrakto nuo vaikų funkciją.
- Paspaukinti į 3 sek. palakdykite nuspausta įrankinio nustatymo **(Preset)** mygtuką, kad įjungtumėte užrakto nuo vaikų režimą (34 pav.).
 - Ekrane ims šviesi užrakto nuo vaikų piktograma.
 - Norėdami atblokuoti vėl paspauskite į 3 sek. palakdykite nuspausta įrankinio nustatymo **(Preset)** mygtuką.
 - Užrakto nuo vaikų piktograma užges (35 pav.).

Valymas ir priežiūra

Pastaba

- Prieš pradėdami atlikti atjūkimą „Multicooker“ nuo matavimo tinkle.
- Prieš valydami „Multicooker“ palaikite, kol jis pakankamai atvės.

Vidus

- Po viršutinių dangčių ir pagrindinio korpuso viduje:
- Nušluostykite sudrėkinta ir išgrežta šluoste.
 - Būtinai pašalinkite visus prie „Multicooker“ prilipusius maisto likučius.
- Kaitinimo elementas:
- Nušluostykite sudrėkinta ir išgrežta šluoste.
 - Pašalinkite maisto likučius sudrėkinta išgrežta šluoste.

Išorė

- Viršutinio dangčio paviršius ir pagrindinio korpuso išorė:
- Nušluostykite minkštu vandeniu sudrėkinta šluoste.
 - Valydmo skydelį valykite tik sausa medžiagos šluoste.
 - Būtinai pašalinkite visus maisto likučius apie valydmo skydelį.

Priedai

- Mentelė, siurbos samtis, vidinis puodas, garų stovas ir garų išleidimo dangtelis:
- Pamerkite į kardinį vandenį ir nuplaukite kempine.

6 Aplinka

- Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis – atiduokite jį į oficialių sunikimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos.

7 Garantija ir techninė priežiūra

- Jeigu jums reikalinga techninė priežiūra ar informacija, apsilankykite „Philips“ svetainėje www.philips.com arba susisiekiite su savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centru. Jo telefoninio numerį galite rasti visame pasaulyje galiojančios garantijos informaciniame lapelyje. Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.

8 Specifikacijos

| | |
|--------------------------|--------|
| Modelio numeris | HD3167 |
| Vardinės galios išvestis | 980 W |
| Nominaloji talpa | 5,0 l |

9 Trikčių diagnostika

- Jei naudojamiesi šiuo „Multicooker“ susidūrėte su problemomis, prieš kreipdamiesi pagalbos, patikrinkite šiuos dalykus. Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą.

| Problema | Sprendimas |
|---|---|
| Neužsidega mygtuko lemputė. | Sujungimo problema. Patikrinkite, ar matinimo laidas tinkamai prijungtas „Multicooker“ ir ar gerai įsikits į elektros tinklo lizdą. |
| | Perdegusi lemputė. Pristatykite įrenginį „Philips“ atstovui arba į „Philips“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. |
| Neveikia ekranas. | „Multicooker“ neprijungtas prie matinimo tinklo. Jeigu nėra matinimo, avarinio matinimo funkcija ir ekranas neveikia. |
| | Išsivokio ekrano akumulatorius. Pristatykite įrenginį „Philips“ atstovui arba į „Philips“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad pakeičtu akumulatorių. |
| Ryžiai neverda. | Nepakanka vandens. Įpilkite vandens pagal vidiniame puode esančią skalę. |
| | Nepaspaudėte paleidimo mygtuko (Start/Cancel) . |
| | Priekį jungdami „Multicooker“ įstikinkite, kad nėra pašaliniiu likučių ant kaitinimo elemento ir vidinio puodo išorės. |
| | Sugedęs kaitinimo elementas arba deformuotas vidinis puodas. Pristatykite „Multicooker“ „Philips“ atstovui arba į „Philips“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. |
| Ryžiai neverda. | Tinkamai numpulvėję ryžiai. Plaukite ryžius, kol imsi tiktai švarus vanduo. |
| | Būtinai pilkite vandens iki vidinio puodo išorės. Įpilkite ryžių, kol imsi tiktai švarus vanduo. |
| Ryžiai apdege. | Tinkamai numpulvėję ryžiai. Plaukite ryžius, kol imsi tiktai švarus vanduo. |
| Ruošiant maistą vanduo išsijieja iš „Multicooker“. | Būtinai pilkite vandens iki vidinio puodo išorės. Įpilkite ryžių, kol imsi tiktai švarus vanduo. |
| Nepavyksta pasirinkti norimos ruošimo funkcijos. | Keletą kartų paspauskite mietų mygtuką (Menu) , kol pasiroksite norma funkcija. |
| Paruošti ryžiai skiedžia blyšką kvapą. | Išplaukite vidinį puodą kokia nors plovimo priemonė ir šiu vandeniu. |
| | Baigę ruošti maistą būtinai gerai išplaukite garų išleidimo dangtelį, vidinį dangtį ir vidinį puodą. |
| Ekране rodomas klaidos pranešimas (E1, E2, E3 arba E4). | Gaminimo metu nutruko matinimas. Pristatykite įrenginį „Philips“ atstovui arba į „Philips“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. |

Latviešu

1 Jūsu daudzfunkciju ēdienu gatavošanas ierīce

- Apveksiet ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē www.philips.com/welcome.

2 Kas iekļauts komplektā (1. att.)

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Multicooker galvenā ierīce | Strāvas vads |
| Silikonu cimdi (2 gab.) | Mērglāze |
| Lāpstina | Zupas kausiņš |
| Tvaicēšanas restīte | 4 gab. jogurta krūziņas |
| Lietotāja rokasgrāmata | Recepte |
| Buklets ar informāciju par drošību | Garantijas kartīte |

3 Pārskats (2. att.)

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| ① Nopņemams tvaika atveres vāciņš | ⑦ Sildīšanas elements |
| ② Vāka atvēršanas poga | ⑧ Kontaktligzda |
| ③ Augšējais vāks | ⑨ Ierīces rokturis |
| ④ Iekšējais katls | ⑩ ūdens līmeņa indikators |
| ⑤ Vadības panelis | ⑪ Blīvredzens |
| ⑥ Pamatkorpuss | |

Vadīklū pārskats (3. att.)

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| ⑫ Gatavošanas funkcijas | ⑯ Samaziāšanas poga |
| ⑭ Siltuma uzturēšanas poga | ⑰ Temperatūras poga |
| ⑮ Izvēlnes poga | ⑱ Iestatījumu poga |
| ⑯ Gatavošanas laika poga | ⑳ Ieslēgšanas/atcēšanas poga |
| ⑰ Pailēināšanas poga | ㉑ Displeja ekrāns |

Funkciju pārskats

| Funkcijas | Noklusējuma gatavošanas laiks | Priēlīgāms gatavošanas laiks | Iestatījuma laiks | Noklusējuma gatavošanas temperatūra |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Rīsi/pasta (Rice/Pasta) | 40 min | / | 1-24 h | 130-140°C |
| Ievārjums (Jam) | 10 min | 5 min - 2 h | 1-24 h | 90-100°C |
| Risoto (Risotto) | 40 min | / | 1-24 h | 130-140°C |
| Jogurts (Yogurt) | 8 h | 6-12 h | 1-24 h | 40±3°C |
| Vārīšana (Boil) | 1 h | 20 min - 4 h | 1-24 h | 100°C |
| Komposts (Compote) | 10 min | 5-40 min | 1-24 h | 100°C |
| Buljons (Bouillon) | 6 h | 4-10 h | 1-24 h | 90-100°C |
| Uzsilēšana (Reheat) | 25 min | 5-60 min | / | 85°C |
| Cepšana (Bake) | 45 min | 20 min - 2 h | / | 130°C |
| Sautējums (Stew) | 1 h | 20 min - 10 h | 1-24 h | 90°C |
| Tvaicēšana (Steam) | 20 min | 5 min - 2 h | 1-24 h | 100°C |
| Aucepšana (Fry) | 15 min | 5-60 min | / | 145-150°C |
| Lēna pagatavošana (Slow cook) | 5 h | 1-15 h | 1-24 h | 80°C |
| Cepsis (Roast) | 1 h | / | 1-24 h | 130°C |
| Manuāli (Manual) | 2 h | 5 min - 10 h | 1-24 h | 100°C |

Piezīme.

- Cepšanas un manuālā funkcija ir priēlīgama gatavošanas temperatūra. Varat izvēlēties temperatūru cepšanas funkcijā no 40°C līdz 160°C, un izvēlēties temperatūru manuālajā funkcijā no 30°C līdz 160°C. Pakāpe ir 10°C.
- Kad gatavošana ir sākusies, varat nospiegt un 3 sekundes turiet ieslēgšanās/atcēšanas pogu **(Start/Cancel)**, lai deaktivizētu gatavošanas procesu, un Multicooker pāries gaistāvēs režīmā.

4 Daudzfunkciju ēdienu gatavošanas ierīces lietošana

Pirms pirmās lietošanas reizes

- Izņemiet visus piederumus no iekšējā katla. Izņemiet iepakojuma materiālu no iekšējā katla.
- Viscār notīriet Multicooker daļas pirms pirmās lietošanas reizes (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").

Piezīme.

- Pirms sākat lietot ierīci, pārliecinieties, vai visas daļas ir pilnīgi nobūvētas.

Sagatavošanās pirms gatavošanas

- Pirms Multicooker lietošanas jāveic šādas darbības:
- Rīsi:
- Izmēriet rīsu daudzumu, izmantojot komplektā esošo mērglāzi.
 - Piepildiet nolikojiet rīsus.
 - Noskalotos rīsus ieleiciet iekšējā katlā.
 - Piepildiet ūdeni līdz norādītajam līmenim uz skalas iekšējā katlā un atizdizniet rīsus.
- Dažādi ēdieni:
- Nospiediet vāka atvēršanas pogu, lai atvērtu vāku (4. att.).
 - Noslaukiet sausu iekšējā katla ārpusi (5. att.), pēc tam ievietojiet iekšējo katlu Multicooker ierīcē (6. att.). Pārbaudiet, vai iekšējās katls kārīgi saskā silelementu.
 - Aizveriet Multicooker vāku (7. att.) un pievienojiet kontaktadskū ligzdi (8. att.).
- 5 Nospiediet vāka atvēršanas pogu, lai atvērtu vāku (4. att.).

- Pārliecinieties, ka iekšējām katlam ir pareizs kontakts ar silelementu.
- Informāciju par rīsu un ūdens proporcijām skatiet receptē.
- Iekšējā katla atzīmētais līmenis ir tālā norāde. Jūs vienmēr varat piepildīt ūdeni līmeņa daļā vieda rīsiem un savām vēlmēm.
- Pārliecinieties, vai iekšējā katla ārpusē ir sausa un tīra un tā ir uz silelementa vai elektromagnētiskā sildēta nav atlieku.

- Rīsu/pastas gatavošana**
- Izpildiet darbības, kas aprakstītas nodaļā "Priekšdarbi pirms ēdiena gatavošanas".
 - Spiediet izvēlnes pogu **(Menu)**, līdz tiek atlasīta rīsu/pastas gatavošanas funkcija **(Rice/Pasta)** (9. att.).
 - Nospiediet un 3 sekundes turiet ieslēgšanas pogu **(Start/Cancel)**, lai sāktu gatavošanu (10. att.).
 - Kad gatavošana ir pabeigta, atskan 4 pikstiieni un nodziest atslāstās gatavošanas funkcijas lampiņa.
 - Ierīce tiek automātiski pārslēgta siltuma saglabāšanas režīmā. ➔ Siltuma uzturēšanas **(Keep warm)** lampiņa iedegas (11. att.).

Piezīme.

- Jā iūsu dzīvesveitā spriegums nav stabils, iespējama Multicooker pārplūde.
- Kad gatavošana ir pabeigta, samaisiet rīsus, lai no rīsiem atbrīvotu lielo mitrumu.
- Atkarbā no gatavošanas apstākļiem rīsu apakšējā daļa var kļūt mazliet brūnā.

Ievārījuma gatavošana

- Ieleiciet ēdienu un sastāvdalās iekšējā katlā.
- Izpildiet 6. un 7. darbību, kas aprakstītas nodaļā "Priekšdarbi pirms ēdiena gatavošanas".
- Spiediet izvēlnes pogu **(Menu)**, līdz tiek izvēlēta ievārījuma gatavošanas funkcija **(Jam)** (12. att.). ➔ Lai iestatītu citu gatavošanas laiku, skatiet nodaļu "Gatavošanas laika un temperatūras regulēšana".
- Nospiediet un 3 sekundes turiet ieslēgšanas pogu **(Start/Cancel)**, lai sāktu gatavošanu (10. att.).
- Kad gatavošana ir pabeigta, atskan 4 pikstiieni un nodziest atslāstās gatavošanas funkcijas lampiņa.
- Ierīce tiek automātiski pārslēgta siltuma saglabāšanas režīmā. ➔ Siltuma uzturēšanas **(Keep warm)** lampiņa iedegas (11. att.).

Risoto gatavošana

- Ieleiciet ēdienu un sastāvdalās iekšējā katlā.
- Izpildiet 6. un 7. darbību, kas aprakstītas nodaļā "Priekšdarbi pirms ēdiena gatavošanas".
- Spiediet izvēlnes pogu **(Menu)**, līdz tiek atlasīta risoto gatavošanas funkcija **(Risotto)** (13. att.).
- Nospiediet un 3 sekundes turiet ieslēgšanas pogu **(Start/Cancel)**, lai sāktu gatavošanu (10. att.).
- Kad gatavošana ir pabeigta, atskan 4 pikstiieni un nodziest atslāstās gatavošanas funkcijas lampiņa.
- Ierīce tiek automātiski pārslēgta siltuma saglabāšanas režīmā. ➔ Siltuma uzturēšanas **(Keep warm)** lampiņa iedegas (11. att.).

Jogurta gatavošana

- Rūpīgi samaisiet jogurta sastāvdalās un ieleiciet tās stikla traukā (14. att.).
- Ieleiciet stikla trauku iekšējā katlā (15. att.). Traukam jābūt aizvērtam.
- Ieleiet nedaudz ūdens iekšējā katlā. Stikla traukam jābūt segamdrētam ūdeni līdz pusē.
- Izpildiet 6. un 7. darbību, kas aprakstītas nodaļā "Priekšdarbi pirms ēdiena gatavošanas".
- Spiediet izvēlnes pogu **(Menu)**, līdz tiek izvēlēta jogurta gatavošanas funkcija **(Yogurt)** (16. att.). ➔ Lai iestatītu citu gatavošanas laiku, skatiet nodaļu "Gatavošanas laika un temperatūras regulēšana".
- Nospiediet un 3 sekundes turiet ieslēgšanas pogu **(Start/Cancel)**, lai sāktu gatavošanu (10. att.).
- Kad gatavošana ir pabeigta, atskan 4 pikstiieni un nodziest atslāstās gatavošanas funkcijas lampiņa.
- Multicooker automātiski pāries gaistāvēs režīmā.

Vārīšana/komposta gatavošana

- Ieleiciet ēdienu un sastāvdalās iekšējā katlā.
- Izpildiet 6. un 7. darbību, kas aprakstītas nodaļā "Priekšdarbi pirms ēdiena gatavošanas".
- Spiediet izvēlnes pogu **(Menu)**, līdz tiek izvēlēta vārīšanas **(Boil)** vai komposta gatavošanas funkcija **(Compote)** (17. att.). ➔ Lai iestatītu citu gatavošanas laiku, skatiet nodaļu "Gatavošanas laika un temperatūras regulēšana".
- Nospiediet un 3 sekundes turiet ieslēgšanas pogu **(Start/Cancel)**, lai sāktu gatavošanu (10. att.).
- Kad gatavošana ir pabeigta, atskan dažī pikstiieni un nodziest atslāstās gatavošanas funkcijas indikators.
- Ierīce tiek automātiski pārslēgta siltuma saglabāšanas režīmā. ➔ Siltuma uzturēšanas **(Keep warm)** lampiņa iedegas (11. att.).

Buljons/sautējums/lēna gatavošana

- Ieleiciet ēdienu un sastāvdalās iekšējā katlā.
- Izpildiet 6. un 7. darbību, kas aprakstītas nodaļā "Priekšdarbi pirms ēdiena gatavošanas".
- Spiediet izvēlnes pogu **(Menu)**, līdz tiek izvēlēta buljona gatavošanas **(Bouillon)**, sautēšanas **(Stew)** vai lēnas gatavošanas funkcija **(Slow cook)** (18. att.). ➔ Lai iestatītu citu gatavošanas laiku, skatiet nodaļu "Gatavošanas laika un temperatūras regulēšana".
- Nospiediet un 3 sekundes turiet ieslēgšanas pogu **(Start/Cancel)**, lai sāktu gatavošanu (10. att.).
- Kad gatavošana ir pabeigta, atskan dažī pikstiieni un nodziest atslāstās gatavošanas funkcijas indikators.
- Ierīce tiek automātiski pārslēgta siltuma saglabāšanas režīmā. ➔ Siltuma uzturēšanas **(Keep warm)** lampiņa iedegas (11. att.).

Uzsilēšana

- Uzdriniet atdzisušos risus un vienmērīgi sadaliet iekšējā katlā (19. att.).
- Uzlejiet pārtikai nedaudz ūdens, lai tā nekļūtu sausa (20. att.). Ūdens daudzums atkarbā no pārtikas daudzuma.
- Izpildiet 6. un 7. darbību, kas aprakstītas nodaļā "Priekšdarbi pirms ēdiena gatavošanas".
- Spiediet izvēlnes pogu **(Menu)**, līdz tiek izvēlēta buljona gatavošanas **(Bouillon)**, sautēšanas **(Stew)** vai lēnas gatavošanas funkcija **(Slow cook)** (18. att.). ➔ Lai iestatītu citu gatavošanas laiku, skatiet nodaļu "Gatavošanas laika un temperatūras regulēšana".
- Nospiediet un 3 sekundes turiet ieslēgšanas pogu **(Start/Cancel)**, lai sāktu gatavošanu (10. att.).
- Kad gatavošana ir pabeigta, atskan 4 pikstiieni un nodziest atslāstās gatavošanas funkcijas lampiņa.
- Multicooker automātiski pāries siltuma uzturēšanas režīmā. ➔ Siltuma uzturēšanas **(Keep warm)** lampiņa iedegas (11. att.).

Cepšana

- Ieleiciet ēdienu un sastāvdalās iekšējā katlā.
- Izpildiet 6. darbību, kas aprakstīta nodaļā "Priekšdarbi pirms ēdiena gatavošanas".
- Iespraudiet kontaktadskū kontaktligzdi.

Piezīme.

- Pārliecinieties, ka iekšējām katlam ir pareizs kontakts ar silelementu.
- Informāciju par rīsu un ūdens proporcijām skatiet receptē.
- Iekšējā katla atzīmētais līmenis ir tālā norāde. Jūs vienmēr varat piepildīt ūdeni līmeņa daļā vieda rīsiem un savām vēlmēm.
- Pārliecinieties, vai iekšējā katla ārpusē ir sausa un tīra un tā ir uz silelementa vai elektromagnētiskā sildēta nav atlieku.

- Spiediet izvēlnes pogu **(Menu)**, līdz tiek atlasīta cepšanas funkcija **(Bake)** (22. att.). ➔ Lai iestatītu citu gatavošanas laiku un temperatūru, skatiet nodaļu "Gatavošanas laika un temperatūras regulēšana".
- Nospiediet un 3 sekundes turiet ieslēgšanas pogu **(Start/Cancel)**, lai sāktu gatavošanu (10. att.).
- Kad cepšana ir pabeigta, atskan 4 pikstiieni un nodziest izvēlētais gatavošanas funkcijas lampiņa.
- Ierīce tiek automātiski pārslēgta siltuma saglabāšanas režīmā. ➔ Siltuma uzturēšanas **(Keep warm)** lampiņa iedegas (11. att.).

Piezīme.

- Kad izmetat iekšējo katlu no ierīces, izmantojiet virtuves cimdus vai dvieļi.

Tvaicēšana

- Ieleiet nedaudz ūdens iekšējā katlā.
- Ievietojiet tvaicēšanas grozu iekšējā katlā (23. att.).
- Novietojiet tvaicējamo pārtiku uz šķīvja vai tvaicēšanas grozā.
- Jā izmantojot atsevišķu šķīv, ievietojiet to tvaicēšanas grozā (24. att.).
- Izpildiet 6. un 7. darbību, kas aprakstītas nodaļā "Priekšdarbi pirms ēdiena gatavošanas".
- Spiediet izvēlnes pogu **(Menu)**, līdz tiek izvēlēta tvaicēšanas funkcija **(Steaming)** (25. att.). ➔ Lai iestatītu citu gatavošanas laiku, skatiet nodaļu "Gatavošanas laika un temperatūras regulēšana".
- Nospiediet un 3 sekundes turiet ieslēgšanas pogu **(Start/Cancel)**, lai sāktu gatavošanu (10. att.).
- Kad gatavošana ir pabeigta, atskan 4 pikstiieni un nodziest atslāstās gatavošanas funkcijas lampiņa.
- Multicooker automātiski pāries siltuma uzturēšanas režīmā. ➔ Siltuma uzturēšanas **(Keep warm)** lampiņa iedegas (11. att.).
- Atveriet vāku un uzmanīgi izņemiet tvaicēto ēdienu no šķīvja vai tvaicēšanas restītes.

Piezīme.

- Ūdens daudzums ir atkarbā no pārtikas daudzuma tvaicēšanas grozā. Neiegrmējiet tvaicēšanas grozu ūdeni.
- Izmantojiet virtuves cimdus vai drānu, jo šķivis un tvaicēšanas grozs būs ļoti karsti.

Aucepšana

- Ieleiciet ēdienu un sastāvdalās iekšējā katlā.
- Izpildiet 6. darbību, kas aprakstīta nodaļā "Priekšdarbi pirms ēdiena gatavošanas".
- Iespraudiet kontaktadskādu kontaktligzdi.
- Spiediet izvēlnes pogu **(Menu)**, līdz tiek izvēlēta aucepšanas funkcija **(Fry)** (26. att.). ➔ Lai iestatītu citu gatavošanas laiku, skatiet nodaļu "Gatavošanas laika un temperatūras regulēšana".
- Nospiediet un 3 sekundes turiet ieslēgšanas pogu **(Start/Cancel)**, lai sāktu gatavošanu (10. att.).
- Kad gatavošana ir pabeigta, atskan 4 pikstiieni un nodziest atslāstās gatavošanas funkcijas lampiņa.
- Ierīce tiek automātiski pārslēgta siltuma saglabāšanas režīmā. ➔ Siltuma uzturēšanas **(Keep warm)** lampiņa iedegas (11. att.).

Piezīme.

- Neievietoj augšējo vāku, kad notiek gatavošanas aucepšanas režīmā **(Fry)**.

Grauzdēšana

- Ieleiciet ēdienu un sastāvdalās iekšējā katlā.
- Izpildiet 6. darbību, kas aprakstīta nodaļā "Priekšdarbi pirms ēdiena gatavošanas".
- Iespraudiet kontaktadskādu kontaktligzdi.
- Spiediet izvēlnes pogu **(Menu)**, līdz tiek izvēlēta grauzdēšanas funkcija **(Roast)** (27. att.). ➔ Lai iestatītu citu gatavošanas laiku, skatiet nodaļu "Gatavošanas laika un temperatūras regulēšana".
- Nospiediet un 3 sekundes turiet ieslēgšanas pogu **(Start/Cancel)**, lai sāktu gatavošanu (10. att.).
- Pieejasmas 2 grauzdēšanas pakāpes. Pirmajā pakāpē gatavošanas laiks ir aptuveni 35 minūtes, atskāns 5 pikstiieni, lai atgādātu apgriezēt vied.
- Nospiediet izvēlnes pogu **(Menu)**, lai turpinātu otru posmu, ja Multicooker pikt 5 minūtes, bet nekas netiek darīts, ierīce pāries siltuma uzturēšanas režīmā līdz gatavošanas laika beigām.

- Iegremdējiet karstā ūdeni un notīriet ar sūkli.

Manuāli

- Jūs varat imantot manuālo režīmu, lai gatavotu pārtiku ar lielākām gatavošanas laika un temperatūras regulēšanas iespējām.

- Ieleiciet ēdienu un sastāvdalās iekšējā katlā.
- Izpildiet 6. un 7. darbību, kas aprakstītas nodaļā "Priekšdarbi pirms ēdiena gatavošanas".
- Spiediet izvēlnes pogu **(Menu)**, līdz tiek izvēlēta manuālā funkcija **(Manual)** (28. att.). ➔ Lai iestatītu citu gatavošanas laiku un temperatūru, skatiet nodaļu "Gatavošanas laika un temperatūras regulēšana".
- Nospiediet un 3 sekundes turiet ieslēgšanas pogu **(Start/Cancel)**, lai sāktu gatavošanu (10. att.).
- Kad gatavošana ir pabeigta, atskan 4 pikstiieni un nodziest atslāstās gatavošanas funkcijas lampiņa.
- Ierīce tiek automātiski pārslēgta siltuma saglabāšanas režīmā. ➔ Siltuma uzturēšanas **(Keep warm)** lampiņa iedegas (11. att.).

Piezīme.

- Jā gatavojt pārtiku temperatūrā zem 70°C, līdz, izsildēst siltuma uzturēšanas režīmu pirms gatavošanas sāksanas.
- Manuālajā režīmā **(Manual)**, gatavojot temperatūrā virs 130°C, gatavošanas laikā jāatver augšējais vāks.

Siltuma saglabāšanas režīms

- Multicooker gatavošanas ierīce ir viegli kontrolējams siltuma uzturēšanas režīms.
- Jā pēc gatavošanas funkcijas izvēles, izmantojot izvēlnes pogu **(Menu)**, 3 sekundes nospiež ieslēgšanas pogu **(Start/Cancel)**, lai iedegas siltuma uzturēšanas režīma indikators. Kad gatavošana ir pabeigta, ierīce tiek tieši pārslēgta siltuma uzturēšanas režīmā.
 - Jā pēc gatavošanas funkcijas izvēles, izmantojot izvēlnes pogu **(Menu)**, vispirms nospiež siltuma uzturēšanas režīma pogu un pēc tam 3 sekundes nospiež ieslēgšanas pogu **(Start/Cancel)**, siltuma uzturēšanas režīma indikators ir izslēgts. Kad gatavošana būs pabeigta, ierīce būs gaistāvēs režīmā.

- Po zakończeniu gotowania usłyszysz 4 sygnały dźwiękowe, a następnie wybranie funkcji gotowania zgśnie.
- Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb utrzymania ciepła.
 - Zaświeci się wskaźnik utrzymania ciepła (**Keep warm**) (rys. 11).

Uwaga

- Przed rozpoczęciem gotowania w temperaturze poniżej 70°C należy wyłączyć tryb utrzymania ciepła.
- W trybie gotowania (**Manual**) gdy temperatura wzrośnie powyżej 130°C, należy otworzyć na czas gotowania górną pokrywę.

Tryb utrzymania ciepła

- Wielofunkcyjne urządzenie do gotowania pozwala na łatwe kontrolowanie trybu utrzymania ciepła.
- Jżeli bezpośrednio po wybraniu funkcji gotowania za pomocą przycisku menu (**Menu**) nacisniesz i przytrzymasz przez 3 sekundy przycisk uruchamiania (**Start/Cancel**), zaświeci się wskaźnik utrzymania ciepła. Po zakończeniu gotowania urządzenie przełączy się w tryb utrzymania ciepła.
 - Jżeli bezpośrednio po wybraniu funkcji gotowania za pomocą przycisku menu (**Menu**) nacisniesz przycisk utrzymania ciepła, a następnie nacisniesz i przytrzymasz przez 3 sekundy przycisk uruchamiania (**Start/Cancel**), wskaźnik utrzymania ciepła zgśnie. Po zakończeniu gotowania urządzenie przełączy się w tryb gotowości.

Uwaga

- W trybie gotowości można nacisnąć przycisk utrzymania ciepła (**Keep warm**), aby przejść w tryb utrzymania ciepła.
- W trybie utrzymania ciepła można nacisnąć przycisk utrzymania ciepła (**Keep warm**), aby przejść w tryb gotowości.

Zmiana czasu i temperatury gotowania

Istnieje możliwość dostosowania czasu gotowania przypisanego do każdej z funkcji z wyjątkiem funkcji gotowania ryżu/makaronu, pieczenia (Roast) oraz gotowania risotto. Można także dostosować temperaturę gotowania przypisaną do funkcji pieczenia (Bake) oraz funkcji reżnych. Czas gotowania oraz temperatury jakie można wybrać dla każdej z funkcji, podano w tabeli „Opis urządzenia funkcji”. Po wybraniu odpowiedniej funkcji gotowania za pomocą przycisku menu na wyświetlaczu zostanie wyświetlony domyślny czas gotowania.

- Aby ustawić inny czas gotowania, nacisnąć przycisk czasu gotowania (**Cooking time**) (rys. 29). Na wyświetlaczu zacznie migać domyślny czas gotowania.
- Nacisnąć przycisk zwiększania (+) lub zmniejszania (-), aby ustawić liczbę godzin (rys. 30).
- Po ustawieniu liczby godzin poczekaj kilka sekund na zatwierdzenie ustawienia. Na wyświetlaczu zacznie migać liczba minut.
- Nacisnąć przycisk zwiększania (+) lub zmniejszania (-), aby ustawić liczbę minut.
- Aby ustawić inną temperaturę gotowania, nacisnąć przycisk temperatury (**Temp**) (rys. 31). Na wyświetlaczu zacznie migać domyślna temperatura gotowania.
- Nacisnąć przycisk zwiększania (+) lub zmniejszania (-), aby ustawić odpowiednią temperaturę gotowania (rys. 32).

Funkcja opóźnionego startu

Funkcję opóźnionego startu można ustawić dla wszystkich trybów gotowania z wyjątkiem trybu smażenia.

- Wykonaj czynności 6 i 7 opisane w rozdziale „Przygotowanie do gotowania”.
- Naciskaj przycisk menu (**Menu**) do momentu wybrania żądanej funkcji gotowania.
- Nacisnąć przycisk wstępnego ustawienia (**Preset**). Na wyświetlaczu zacznie migać domyślny zaprogramowany czas (rys. 33).
- Nacisnąć przycisk zwiększania (+) lub zmniejszania (-), aby ustawić żądany czas.
- Nacisnąć i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk uruchamiania (**Start/Cancel**), aby zatwierdzić zaprogramowany czas (rys. 10).
- Gotowanie zostanie zakończone, gdy upłynie ustawiony czas. Usłyszysz 4 sygnały dźwiękowe, a wskaźnik wybranej funkcji gotowania zgśnie.
- Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb utrzymania ciepła.
 - Zaświeci się wskaźnik utrzymania ciepła (**Keep warm**) (rys. 11).

Uwaga

- Funkcja programowania nie jest dostępna w trybie pieczenia (**Bake**), smażenia (**Fry**) ani podgrzewania (**Reheat**).
- Przycisk wstępnego ustawienia nie jest aktywny w trybie gotowości.

Ustawianie blokady rodzicielskiej

Aby nie dopuścić do uciała wielofunkcyjnego urządzenia do gotowania przez dziecko, można ustawić w nim blokadę rodzicielską.

- Nacisnąć i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk wstępnego ustawienia (**Preset**), aby włączyć tryb blokady (rys. 34).
- Na wyświetlaczu zaświeci się ikona blokady.
- Aby wyłączyć blokadę, ponownie nacisnąć i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk wstępnego ustawienia (**Preset**).
- Ikona blokady zgśnie (rys. 35).

5 Czystczenie i konserwacja

Uwaga

- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia wyjmij jego wyskoc z gniazdzka elektrycznego.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia odczekaj, aż urządzenie ostygnie.

Wewnętrzna część urządzenia

Wewnętrzna strona górnej pokrywki i korpus urządzenia:

- Przetrzyj pokrywkię, włgotną szmatką.
- Pamiętaj, aby usunąć wszystkie pozostałości jedzenia, które przylewały do urządzenia.
- Element grzewczy:
 - Przetrzyj wysiękniętą, włgotną szmatką.
 - Usuń pozostałości jedzenia przy użyciu wysiękniętej, włgotnej szmatki.

Zewnętrzna część urządzenia

Powierzchnia pokrywki górnej i zewnętrzna powierzchnia korpusu urządzenia:

- Przetrzyj szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem mydła.
- Do czyszczenia panelu sterowania używaj wyłącznie miękkiej, suchej szmatki.
- Pamiętaj, aby usuwać wszystkie pozostałości jedzenia znajdujące się na panelu sterowania.

Akcesoria

Łopatką, choćby do zupy, misa wewnętrzna, ruszt do gotowania na parze oraz nasadka otworu wylotowego pary:

- Zamocz w gorącej wodzie i wyczyść za pomocą gąbki.

6 Ochrona środowiska

Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z pozostałościami odpadami gospodarstwa domowego i nie należy go traktować jako odpad komunalny. Należy dostarczyć go do



punktu zbiórki selektywnej sprzetu elektrycznego i elektronicznego, zorganizowanego przez administrację publiczną.

Poprawna selektywna zbiórka przekazywanego sprzętu/urządzenia gwarantuje specjalistyczne przetwarzanie oraz recykling, co wpływa na zmniejszenie negatywnych skutków dla ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, oraz pozwala odzyskać materiały i komponenty z których wyprodukowane było urządzenie. Symbol przekreślonego kołowego kontenera do śmieci umieszczony na urządzeniu, opakowaniu, instrukcji obsługi, itp. Wskazuje, że podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/WE.

7 Gwarancja i serwis

W razie konieczności naprawy oraz w przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips. Numer telefonu znajduje się w ulocie gwarancyjnej. Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.

8 Dane techniczne

| | |
|----------------------|--------|
| Numer modelu | HD3167 |
| Moc znamionowa | 980 W |
| Pojemność znamionowa | 5,0 l |

9 Rozwiązywanie problemów

Jeśli w trakcie korzystania z urządzenia wystąpią problemy, wykonaj poniższe czynności zgodnie z przeznaczeniem serwisu. W przypadku braku możliwości samodzielnego rozwiązania problemu skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju.

| Problem | Rozwiązanie |
|--|---|
| Nie zapala się kontrolka przycisku. | Problem dotyczy połączenia. Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do urządzenia oraz czy wtyczka jest poprawnie dołączona do gniazdka. <p>Kontrolka jest uszkodzona. Dostarcz urządzenie do sprzedawcy lub autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips.</p> <p>Urządzenie nie jest podłączone do zasilania. W przypadku braku zasilania wyświetlacz oraz funkcja zasilania rezerwowego na wypadek przerw w dostawie prądu nie będą działać. <p>Wyczerpała się bateria wyświetlacza. Dostarcz urządzenie do sprzedawcy lub autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips w celu wymiany baterii.</p> <p>Za mało wody. Dolej odpowiednią ilość wody zgodnie ze skalą wewnątrz naczyńia.</p> <p>Nie nacisnięto przycisku uruchamiania (Start/Cancel).</p> <p>Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że na elemencie grzewczym oraz na zewnętrznej powierzchni naczyńia wewnętrzznego brak jest jakichkolwiek pozostałości.</p> <p>Element grzewczy jest uszkodzony lub misa wewnętrzna jest zdeformowana. Dostarcz urządzenie do sprzedawcy lub autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips.</p></p> |
| Wyświetlacz nie działa. | |
| Nie gotuje się ryż. | Dodaj do ryżu więcej wody i gotuj go nieco dłużej. <p>Być może przycisk utrzymania ciepła (Keep warm) został nacisnięty przed nacisnięciem przycisku uruchamiania (Start/Cancel). W takim przypadku po zakończeniu gotowania urządzenie przełączy się w tryb gotowości.</p> <p>Niesprawna funkcja regulacji temperatury. Dostarcz urządzenie do sprzedawcy lub autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips.</p> |
| Ryż jest zbyt suchy i niedodgotowany. | Dodaj do ryżu więcej wody i gotuj go nieco dłużej. |
| Urządzenie nie przelacza się automatycznie w tryb utrzymania ciepła. | Być może przycisk utrzymania ciepła (Keep warm) został nacisnięty przed nacisnięciem przycisku uruchamiania (Start/Cancel). W takim przypadku po zakończeniu gotowania urządzenie przełączy się w tryb gotowości. |
| Ryż jest przypalony. | Upewnij się, że woda do naczyńia wlało zgodnie z oznaczeniem na jego wnętrzu odpowiadającym liczbie marek wysypanego ryżu. |
| Podczas gotowania z urządzenia wylewa się woda. | Upewnij się, że woda do naczyńia wlało zgodnie z oznaczeniem na jego wnętrzu odpowiadającym liczbie marek wysypanego ryżu. |
| Brak żądanej funkcji gotowania. | Naciskaj przycisk menu (Menu) do momentu wskazania żądanej funkcji gotowania na wyświetlaczu. |
| Po zagotowaniu ryż nieprzyjemnie pachnie. | Wyczyść środek naczyńia wewnętrznego za pomocą niewielkiej ilości detergentu oraz gorącej wody. |
| Na wyświetlaczu pojawia się komunikat o błędzie (E1, E2, E3 lub E4). | Podczas gotowania miało miejsce przerwna w dostawie prądu. Dostarcz urządzenie do sprzedawcy lub autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips. |

5 Czystczenie i konserwacja

Uwaga

- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia wyjmij jego wyskoc z gniazdzka elektrycznego.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia odczekaj, aż urządzenie ostygnie.

Wewnętrzna część urządzenia

Wewnętrzna strona górnej pokrywki i korpus urządzenia:

- Przetrzyj pokrywkię, włgotną szmatką.
- Pamiętaj, aby usunąć wszystkie pozostałości jedzenia, które przylewały do urządzenia.
- Element grzewczy:
 - Przetrzyj wysiękniętą, włgotną szmatką.
 - Usuń pozostałości jedzenia przy użyciu wysiękniętej, włgotnej szmatki.

Zewnętrzna część urządzenia

Powierzchnia pokrywki górnej i zewnętrzna powierzchnia korpusu urządzenia:

- Przetrzyj szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem mydła.
- Do czyszczenia panelu sterowania używaj wyłącznie miękkiej, suchej szmatki.
- Pamiętaj, aby usuwać wszystkie pozostałości jedzenia znajdujące się na panelu sterowania.



Prezentare generală a comenzilor (fig.3)

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| ⑪ Funcții de gătit | ⑰ Buton de reducere |
| ⑫ Buton Păstrare cald | ⑱ Buton pentru temperatură |
| ⑬ Butonul Menu (Menu) | ⑲ Butonul de presetare |
| ⑭ Buton pentru timpul de a găti | ⑳ Buton Pomire/Anulare |
| ⑮ Buton de creștere | ㉑ Ecran de afisare |

Prezentare generală a funcțiilor

| Funcții | Timp implicit de a găti | Timp de a găti reglabil | Timp presetat | Temperatură implicită de a găti |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|
| Orez/Paste (Rice/Pasta) | 40 min | / | 1-24 hr | 130-140°C |
| Gem (Jam) | 10 min. | 5 min - 2 hr | 1-24 hr | 90-100°C |
| Risotto | 40 de min. | / | 1-24 hr | 130-140°C |
| laurt. (Fierbere) | 8 hr | 6-12 hr | 1-24 hr | 40±3°C |
| Fierbere (Boil) | 1 hr | 20 min-4 hr | 1-24 hr | 100°C |
| Compot (Compote) | 10 min. | 5-40 min | 1-24 hr | 100°C |
| Bulion (Bouillon) | 6 hr | 4-10 hr | 1-24 hr | 90-100°C |
| Reîncălzire (Reheat) | 25 min | 5-60 min | / | 85°C |
| Coacere (Bake) | 45 min. | 20 min - 2 hr | / | 130°C |
| Fierbere înăbușită (Stew) | 1 hr | 20 min - 10 hr | 1-24 hr | 90°C |
| Abur (Steam) | 20 min | 5 min - 2 hr | 1-24 hr | 100°C |
| Prăjire (Fry) | 15 min | 5-60 min | / | 145-150°C |
| Fierbere lentă (Slow cook) | 5 ore | 1-15 hr | 1-24 hr | 80°C |
| Rumenire (Roast) | 1 hr | / | 1-24 hr | 130°C |
| Manual (Manual) | 2 hr | 5 min - 10 hr | 1-24 hr | 100°C |

Notă

- Temperatura de gătire pentru funcția de coacere și cea manuală este reglabilă. Puteți selecta temperatura pentru funcția de coacere în intervalul 40°C - 160°C, și temperatura pentru funcția manuală în intervalul 30°C - 160°C. Trebuie este de 10°C.
- După înscăparea gătitui, puteți apăsa butonul de Pomire/Anulare (**Start/Cancel**) timp de 3 secunde pentru a opri procesul de gătire, și aparatul multicooker va intra în modul de standby.

4 Utilizarea aparatului multicooker

Înainte de prima utilizare

- Scoteați toate accesoriile din oala interioră. Îndepărtați materialul de ambalare al oalei interioare.
- Curățați piesele aparatului multicooker temeinic înainte de a-l utiliza pentru prima dată (consultați capitolul „Curățare și întreținere”).

Notă

- Asigurați-vă că toate componentele sunt complet uscate înainte de a începe să utilizați aparatul multicooker.

Pregătirea înainte de a găti

Înainte de a utiliza aparatul multicooker, trebuie să realizați următoarele etape:

- Măsurați orezul cu ajutorul paharului gradat furnizat.
- Spălați cu apă peste preparat, pentru a împiedica uscarea excesivă a acestuia (fig.20). Cantitatea de apă va depinde de cantitatea de mâncare.
- Urmați pașii 6 și 7 din secțiunea „Pregătiri înainte de a găti”.
- Apăsăți butonul meniului (**Menu**) până când funcția de reîncălzire (**Reheat**) este selectată (fig.21).
- Adăugați apă până la nivelul indicat pe scala din interiorul oalei interioare și neteziți suprafața orezului.
- Diferite preparate:
 - Apăsăți butonul de eliberare a capacului pentru a-l deschide (fig.4).
 - Ștergeți exteriorul oalei interioare (fig.5), apoi puneți oala interioră în multicooker (fig.6). Verificați dacă oala interioră intră în contact cu elementul de încălzire, în mod corespunzător.
- Închideți capacul aparatului multicooker (fig.7) și introduceți ștecherul în priză (fig.8).

Notă

- Asigurați-vă că oala interioră intră corect în contact cu elementul de încălzire.
- Pentru detalii despre raportul orez/apă, consultați rețeta.
- Nivelul marcat pe peretele intern al oalei interioare este strict informativ. Puteți înlocuiți și reglabil nivelul de apă pentru diferite tipuri de orez și în funcție de preferențe dvs.
- Asigurați-vă că exteriorul oalei interioare este curat și uscat și că nu există resturi sau obiecte străine pe elementul de încălzire sau pe comutatorul magnetic.

Gătirea orezului/pastelor

- Urmați pașii din „Pregătiri înainte de a găti”.
- Apăsăți butonul meniului (**Menu**) până când funcția de gătire pentru orez/paste (**Rice/Pasta**) este selectată (fig.9).
- Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pomire (**Start/Cancel**) timp de 3 secunde pentru a începe gătitrea (fig.10).
- Când procesul de gătire s-a încheiat, veți auzi 4 semnale sonore iar LED-ul aferent funcției de gătire selectate va fi stins.
- Aparatul multicooker va rămâne în modul de păstrare la cald, în mod automat.
 - Indicatorul pentru păstrare la cald (**Keep warm**) se aprinde (fig.11).

Notă

- Dacă tensiunea este instabilă în zona în care locuiți, se poate revărsa conținutul din aparatul multicooker .
- După terminarea gătitui, amestecați orezul și desprindeți-l imediat pentru a elimina umiditatea excesivă și a obține un orez pufoș.
- În funcție de condițiile de gătire, stratul inferior al orezului poate deveni ușor rumenit.

Prepararea gemului

- Introduceți alimentele și ingredientele în oala interioră.
- Urmați pașii 6 și 7 din secțiunea „Pregătiri înainte de a găti”. Apăsăți butonul meniului (**Menu**) până când funcția de gătire gem (Jam) este selectată (fig.12).
 - Pentru a seta o durată de gătire diferită, consultați capitolul „Reglarea duratei de gătire și a temperaturii”.
- Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pomire (**Start/Cancel**) timp de 3 secunde pentru a începe gătitrea (fig.10).
- Când procesul de gătire s-a încheiat, veți auzi 4 semnale sonore iar LED-ul aferent funcției de gătire selectate va fi stins.
- Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pomire (**Start/Cancel**) timp de 3 secunde pentru a începe gătitrea (fig.10).
- Când procesul de gătire s-a încheiat, veți auzi 4 semnale sonore iar LED-ul aferent funcției de gătire selectate va fi stins.
- Aparatul multicooker va rămâne în modul de păstrare la cald, în mod automat.
 - Indicatorul pentru păstrare la cald (**Keep warm**) se aprinde (fig.11).

Prepararea unui risotto

- Introduceți alimentele și ingredientele în oala interioră.
- Urmați pașii 6 și 7 din secțiunea „Pregătiri înainte de a găti”.
- Apăsăți butonul meniului (**Menu**) până când funcția de gătire risotto (**Risotto**) este selectată (fig.13).
- Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pomire (**Start/Cancel**) timp de 3 secunde pentru a începe gătitrea (fig.10).
- Când procesul de gătire s-a încheiat, veți auzi 4 semnale sonore iar LED-ul aferent funcției de gătire selectate va fi stins.
- Aparatul multicooker va rămâne în modul de păstrare la cald, în mod automat.
 - Indicatorul pentru păstrare la cald (**Keep warm**) se aprinde (fig.11).

Prepararea iaurtului

- Amestecați bine ingredientele pentru iaurt cu telu și puneți-le într-un recipient din sticlă (fig.14).
- Introduceți recipientul din sticlă în oala interioră (fig.15). Asigurați-vă că recipientul este etanș.
- Turnați apă în oala interioră. Asigurați-vă că recipientul este suficient de jumătate în plin.
- Urmați pașii 6 și 7 din secțiunea „Pregătiri înainte de a găti”.
- Apăsăți butonul meniului (**Menu**) până când funcția de iaurt a iaurtului (**Yogurt**) este selectată (fig.16).
- Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pomire (**Start/Cancel**) timp de 3 secunde pentru a începe gătitrea (fig.10).
- Când procesul de gătire s-a încheiat, veți auzi 4 semnale sonore iar LED-ul aferent funcției de gătire selectate va fi stins.
- Aparatul multicooker va intra întră automat în modul standby.
 - Aparatul multicooker va intra întră automat în modul standby.

Fierbere/Prepararea compotului

- Introduceți alimentele și ingredientele în oala interioră.
- Urmați pașii 6 și 7 din secțiunea „Pregătiri înainte de a găti”.
- Apăsăți butonul meniului (**Menu**) până când se selectează funcția de fierbere (Boil) sau de a găti a compotului (**Compote**) (fig.17).
 - Pentru a seta o durată de gătire diferită, consultați capitolul „Reglarea duratei de gătire și a temperaturii”.
- Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pomire (**Start/Cancel**) timp de 3 secunde pentru a începe gătitrea (fig.10).
- Când procesul de a găti s-a încheiat, veți auzi câteva semnale sonore iar LED-ul aferent funcției de gătire selectate va fi stins.
- Aparatul multicooker va rămâne în modul de păstrare la cald, în mod automat.
 - Indicatorul pentru păstrare la cald (**Keep warm**) se aprinde (fig.11).

Prepararea bulionului/Înăbușirea/Fierberea lentă

- Introduceți alimentele și ingredientele în oala interioră.
- Urmați pașii 6 și 7 din secțiunea „Pregătiri înainte de a găti”.
- Apăsăți butonul meniului (**Menu**) până când este selectată funcția de a găti a bulionului (**Bouillon**), funcția de înăbușire (**Stew**) sau funcția de fierbere lentă (**Slow cook**) (fig.18).

- Pentru a seta o durată de gătire diferită, consultați capitolul „Reglarea duratei de gătire și a temperaturii”.

- Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pomire (**Start/Cancel**) timp de 3 secunde pentru a începe gătitrea (fig.10).
- Când procesul de a găti s-a încheiat, veți auzi câteva semnale sonore iar LED-ul aferent funcției de gătire selectate va fi stins.
- Aparatul multicooker va rămâne în modul de păstrare la cald, în mod automat.
 - Indicatorul pentru păstrare la cald (**Keep warm**) se aprinde (fig.11).

Reîncălzire

- Desprindeți orezul răcit și distribuiți-l uniform în oala interioră (fig.19).
- Turnați apă peste preparat, pentru a împiedica uscarea excesivă a acestuia (fig.20). Cantitatea de apă va depinde de cantitatea de mâncare.
- Urmați pașii 6 și 7 din secțiunea „Pregătiri înainte de a găti”.

- Apăsăți butonul meniului (**Menu**) până când funcția de reîncălzire (**Reheat**) este selectată (fig.21).
- Apăsăți butonul de creștere (+) sau de reducere (-) pentru a seta unitatea pentru orez la cald va fi oprit. După încheierea procesului de a găti, aparatul multicooker va fi în modul standby.

Coacerea

- Introduceți alimentele și ingredientele în oala interioră.
- Urmați pașul 6 din „Pregătiri înainte de a găti”.
- Introduceți ștecherul în priză.

Notă

- Când coaceți prăjituri, păstrați capacul închis, pe tot parcursul procesului de coacere. Coacerea la o temperatură de 130°C, timp de 45 de minute, oferă de obicei cele mai bune rezultate.
- Se recomandă să deschideți capacul în timpul gătitui, când temperatura este de peste 130°C.

- Apăsăți butonul meniului (**Menu**) până când funcția de coacere (**Bake**) este selectată (fig.22).
 - Pentru a seta o durată de gătire și o temperatură diferită, consultați capitolul „Reglarea duratei de gătire și a temperaturii”.
- Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pomire (**Start/Cancel**) timp de 3 secunde pentru a începe gătitrea (fig.10).
- Când procesul de coacere s-a încheiat, veți auzi 4 semnale sonore iar LED-ul aferent funcției selectate va fi stins.
- Aparatul multicooker va rămâne în modul de păstrare la cald, în mod automat.
 - Indicatorul pentru păstrare la cald (**Keep warm**) se aprinde (fig.11).

Notă

- Când scoateți oala interioră din aparatul multicooker, utilizați o mânășă de buclătare sau o cârpă, deoarece oala este foarte fierbinte.

Prepararea la abur

- Turnați apă în oala interioră.
- Puneți tava de a găti la abur în oala interioră (fig.23).
- Puneți mâncarea care trebuie preparată la abur pe o farfurie sau în tava de a găti la abur.
- Dacă folosiți o farfurie separată, puneți-o în tava de a găti la abur (fig.24).
- Urmați pașii 6 și 7 din secțiunea „Pregătiri înainte de a găti”.
- Apăsăți butonul meniului (**Menu**) până când funcția de a găti la abur (**Steam**) este selectată (fig.25).
- Pentru a seta o durată de gătire diferită, consultați capitolul „Reglarea duratei de gătire și a temperaturii”.
- Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pomire (**Start/Cancel**) timp de 3 secunde pentru a începe gătitrea (fig.10).

- Când procesul de gătire s-a încheiat, veți auzi 4 semnale sonore iar LED-ul aferent funcției de gătire selectate va fi stins.
- Aparatul multicooker va rămâne în modul de păstrare la cald în mod automat.
 - Indicatorul pentru păstrare la cald (**Keep warm**) se aprinde (fig.11).
- Deschideți capacul și scoateți cu grijă alimentele preparate la abur din farfurie sau grijăul de a găti la abur.

Notă

- Cantitatea de apă depinde de cantitatea de mâncare din tava de a găti la abur. Nu introduceți tava de a găti la abur în apă.
- Utilizați o mânășă de buclătare sau o cârpă, deoarece farfurii și tava de a găti abur sunt foarte fierbinți.

- С помощью кнопки **Menu** (Меню) выберите функцию **Reheat** (Разогрев) (рис. 21).
- Чтобы задать другое время приготовления, см. главу "Изменение времени и температуры приготовления".
- Для начала приготовления нажмите и удерживайте кнопку включения **Start/Cancel** (Включение/Выключение) в течение 3 секунд (рис. 10).
- По окончании приготовления прозвучит 4 звуковых сигнала, индикатор выбранной функции погаснет.
- Мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Загорится индикатор функции поддержания температуры **Keep warm** (Подогрев) (рис. 11).

Выпечка

- Положите ингредиенты во внутреннюю емкость.
- Следуйте инструкциям в шаге 6 главы "Подготовка к работе".
- Подключите сетевую вику к электросетке.

Примечание

- При выпечке тортов крышка должна быть закрыта. Оптимальной для выпечки считается температура 130 °C и время приготовления 45 минут.
- Во время приготовления рекомендуется открывать крышку, если температура превышает 130 °C.

- С помощью кнопки **Menu** (Меню) выберите режим **Bake** (Выпечка) (рис. 22).
- Чтобы задать другое время и температуру, см. главу "Изменение времени и температуры приготовления".
- Для начала приготовления нажмите и удерживайте кнопку включения **Start/Cancel** (Включение/Выключение) в течение 3 секунд (рис. 10).
- По окончании выпекания прозвучат 4 звуковых сигнала, а индикатор выбранной функции погаснет.
- Мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Загорится индикатор функции поддержания температуры **Keep warm** (Подогрев) (рис. 11).

Примечание

- Извлека внутреннюю емкость из мультиварки, пользуйтесь кухонными рукавицами или прихватками — емкость сильно нагревается.

Пароварка

- Налейте воду во внутреннюю емкость.
- Поставьте поддон пароварки во внутреннюю емкость (рис. 23).
- Поместите продукты для приготовления на пару на тарелку или в поддон пароварки (рис. 24).
- При использовании отдельной тарелки поместите ее в поддон пароварки (рис. 24).
- Следуйте шагам 6 и 7 в главе "Подготовка к работе".
- С помощью кнопки **Menu** (Меню) выберите режим приготовления на пару **Steam** (Приготовление на пару) (рис. 25).
- Чтобы задать другое время приготовления, см. главу "Изменение времени и температуры приготовления".
- Для начала приготовления нажмите и удерживайте кнопку включения **Start/Cancel** (Включение/Выключение) в течение 3 секунд (рис. 10).
- По окончании приготовления прозвучит 4 звуковых сигнала, индикатор выбранной функции погаснет.
- Мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Загорится индикатор функции поддержания температуры **Keep warm** (Подогрев) (рис. 11).

- Откройте крышку и аккуратно извлеките продукты из тарелки или паровой корзины.

Примечание

- Количество воды зависит от количества продуктов в лотке для приготовления на пару. Не погружайте лоток для приготовления на пару в воду.
- Используйте кухонную прихватку или ткань, так как тарелка и поддон очень горячие.

Жарка

- Положите ингредиенты во внутреннюю емкость.
- Следуйте инструкциям в шаге 6 главы "Подготовка к работе".
- Подключите сетевую вику к электросетке.
- С помощью кнопки меню **Menu** (Меню) выберите режим обжаривания **Fry** (Жарить) (рис. 26).
- Чтобы задать другое время приготовления, см. главу "Изменение времени и температуры приготовления".
- Для начала приготовления нажмите и удерживайте кнопку включения **Start/Cancel** (Включение/Выключение) в течение 3 секунд (рис. 10).
- По окончании приготовления прозвучит 4 звуковых сигнала, индикатор выбранной функции погаснет.
- Мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Загорится индикатор функции поддержания температуры **Keep warm** (Подогрев) (рис. 11).

Примечание

- В режиме "жарить" (**Fry**) не накрывайте прибор верхней крышкой.

Обжарка

- Положите ингредиенты во внутреннюю емкость.
- Следуйте инструкциям в шаге 6 главы "Подготовка к работе".
- Подключите сетевую вику к электросетке.
- С помощью кнопки **Menu** (Меню) выберите режим запекания **Roast** (Запекать) (рис. 27).
- Чтобы задать другое время приготовления, см. главу "Изменение времени и температуры приготовления".
- Для начала приготовления нажмите и удерживайте кнопку включения **Start/Cancel** (Включение/Выключение) в течение 3 секунд (рис. 10).
- По окончании приготовления прозвучит 4 звуковых сигнала, индикатор выбранной функции погаснет.
- Мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Загорится индикатор функции поддержания температуры **Keep warm** (Подогрев) (рис. 11).

Ручной

Для настройки температуры и времени приготовления можно воспользоваться ручным режимом.

- Положите ингредиенты во внутреннюю емкость.
- Следуйте шагам 6 и 7 в главе "Подготовка к работе". С помощью кнопки **Menu** (Меню) выберите ручной режим **Manual** (Ручной) (рис. 28).
- Чтобы задать другое время и температуру, см. главу "Изменение времени и температуры приготовления".
- Для начала приготовления нажмите и удерживайте кнопку включения **Start/Cancel** (Включение/Выключение) в течение 3 секунд (рис. 10).
- По окончании приготовления прозвучит 4 звуковых сигнала, индикатор выбранной функции погаснет.
- Мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Загорится индикатор функции поддержания температуры **Keep warm** (Подогрев) (рис. 11).

Примечание

- Во время приготовления ели при температуре ниже 70 °C следует включить режим поддержания температуры перед началом приготовления.
- В режиме **Manual** (Ручной) при выборе температуры выше 130 °C верхняя крышка во время приготовления должна быть открыта.

Режим поддержания температуры

В мультиварке предусмотрена функция удобного управления режимом поддержания температуры.

- Если после выбора функции приготовления с помощью кнопки **Menu** (Меню) нажать и удерживать кнопку **Start/Cancel** (Включение/Выключение) в течение 3 секунда, загорится индикатор режима поддержания температуры. После окончания приготовления мультиварка перейдет в режим поддержания температуры.
- Если после выбора функции приготовления с помощью кнопки **Menu** (Меню) сначала нажать кнопку режима поддержания температуры, а затем удерживать кнопку включения **Start/Cancel** (Включение/Выключение) в течение 3 секунда, индикатор режима поддержания температуры не загорится. По окончании приготовления мультиварка перейдет в режим ожидания.

Примечание

- Для перехода в режим поддержания температуры в режиме ожидания нажмите кнопку поддержания температуры **Keep warm** (Подогрев).
- Для перехода в режим ожидания в режиме поддержания температуры нажмите кнопку поддержания температуры **Keep warm** (Подогрев).

Изменение времени и температуры приготовления

Время приготовления можно изменять для всех режимов, кроме режима запекания, режима приготовления риса/пасты и ризотто. Температуру приготовления можно изменить для режима выпекания и ручных режимов. Допустимые значения времени и температуры см. в таблице "Обзор функций".

После выбора функции приготовления с помощью кнопки меню на дисплее отобразится заданное по умолчанию время.

- Чтобы изменить время приготовления, нажмите кнопку выбора времени **Cooking time** (Время приготовления) (рис. 29). На дисплее начнет мигать индикация значения времени, установленного по умолчанию.
- С помощью кнопки увеличения (+) или уменьшения (-) выберите значение часа (рис. 30).
- Завда значение часа, подождите несколько секунд — значение будет подтверждено, затем начнет мигать значение минут.
- С помощью кнопки увеличения (+) или уменьшения (-) выберите значение минут.
- Чтобы установить другую температуру приготовления, нажмите кнопку нагрева **Temp.** (Темп.) (рис. 31). На дисплее начнет мигать индикация значения температуры, установленного по умолчанию.
- С помощью кнопки увеличения (+) или уменьшения значения (-) выберите температуру приготовления (рис. 32).

Функция отсрочки старта для включения в заданное время

Отсрочку старта можно установить для всех режимов приготовления, кроме разогрева, выпекания и жарки.

- Следуйте шагам 6 и 7 в главе "Подготовка к работе".
- С помощью кнопки **Menu** (Меню) выберите нужную программу приготовления.
- Нажмите кнопку отсрочки старта **Preset** (Отсрочка). На дисплее начнет мигать индикация значения времени отсрочки, установленного по умолчанию (рис. 33).
- С помощью кнопки увеличения (+) и уменьшения значения (-) выберите необходимое время отсрочки старта.
- Для подтверждения времени отсрочки нажмите и удерживайте кнопку включения **Start/Cancel** (Включение/Выключение) в течение 3 секунд (рис. 10).
- По истечении установленного времени приготовление будет завершено. Прозвучит 4 звуковых сигнала, индикатор выбранной функции погаснет.
- Мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Загорится индикатор функции поддержания температуры **Keep warm** (Подогрев) (рис. 11).

Примечание

- Функция отсрочки старта недоступна в режимах **Bake** (Выпечка), **Fry** (Жарить) и **Reheat** (Разогрев).
- Кнопка отсрочки старта не работает в режиме ожидания.

Установка блокировки от детей

Для предотвращения использования мультиварки детьми можно установить блокировку.

- Для входа в режим блокировки от детей нажмите и удерживайте кнопку отсрочки старта **Preset** (Отсрочка) в течение 3 секунд (рис. 34).
- На дисплее загорится значок блокировки от детей.
- Для разблокировки снова нажмите и удерживайте кнопку отсрочки старта **Preset** (Отсрочка) в течение 3 секунда.
- Значок блокировки от детей погаснет (рис. 35).

5 Очистка и уход

Примечание

- Перед тем как приступать к очистке, отключите мультиварку от сети.
- Перед началом очистки убедитесь, пока мультиварка остынет.

Внутреннее освещение

Внутренняя поверхность верхней крышки и корпуса.

- Протрите слегка влажной тканью.
- Обязательно удалите все приставшие остатки пищи.

- Протрите слегка влажной тканью.
- Удаите остатки пищи слегка влажной тканью.

Внешний вид

Поверхность верхней крышки и внешняя поверхность корпуса.

- Протрите тканью, смоченной мыльной водой.
- Для очистки панели управления используйте только мягкую сухую ткань.
- Тщательно удалите остатки пищи вокруг кнопок управления.

Аксессуары

Лопатка, половник для супа, внутренняя емкость, паровая корзина и крышка отверстия выхода пара.

- Замочите в горячей воде и очистите губкой.

6 Защита окружающей среды

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный центр для дальнейшей утилизации. Таким образом вы поможете защитить окружающую среду.

7 Гарантия и обслуживание

Если вам требуется обслуживание прибора или дополнительная информация, а также в случае возникновения проблем посетите веб-сайт Philips, расположенный по адресу www.philips.com, или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране.
Еще телефонный номер можно найти в гарантийном буклете.
Если в вашей стране нет центра поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.

8 Характеристики

| | |
|-----------------------------|--------|
| Номер модели | HD3167 |
| Расчетная выходная мощность | 980 Вт |
| Номинальная емкость | 5 л |

9 Устранение неисправностей

При возникновении неполадок в процессе использования мультиварки перед обращением в сервисный центр проверьте следующее. Если устранить неполадку не удастся, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране.

| Проблема | Решение |
|---|---|
| Не загорается индикатор кнопки. | Неправильное подключение. Убедитесь, что сетевой шнур правильно подключен к мультиварке, а сетевая вилка плотно вставлена в розетку электросети. <p>Индикатор неисправен. Отнесите прибор в торговую организацию или авторизованный сервисный центр Philips.</p> |
| Не работает дисплей. | Мультиварка не подключена к источнику питания. При отсутствии энергоснабжения не сработает функция возобновления работы, не работает дисплей. <p>Элемент питания дисплея разряжен. Для замены элемента питания обратитесь в торговую организацию Philips или авторизованный сервисный центр Philips.</p> |
| Рис не готов. | Добавлено недостаточно воды. <p>Добавьте воду в соответствии со шкалой, указанной во внутренней емкости.</p> <p>Не нажата кнопка включения Start/Cancel (Включение/Выключение).</p> <p>Перед включением мультиварки убедитесь, что на нагревательном элементе и внешней поверхности внутренней емкости нет загрязнений.</p> <p>Поврежден нагревательный элемент или деформирована внутренняя емкость. Отнесите прибор в торговую организацию или авторизованный сервисный центр Philips.</p> |
| Рис пересушен и недоарен. | Добавьте больше воды, увеличьте время приготовления. |
| Мультиварка не переключается в режим поддержания температуры автоматически. | Возможно, кнопка режима приготовления температуры Keep warm (Подогрев) была нажата до кнопки включения Start/Cancel (Включение/Выключение). В этом случае по окончании приготовления мультиварка переходит в режим ожидания. <p>Неисправен регулятор температуры. Отнесите прибор в торговую организацию или авторизованный сервисный центр Philips.</p> |
| Рис пригорел. | Рис плохо промыт. Промывайте рис, пока вода не станет прозрачной. <p>Убедитесь, что вода добавлена до уровня, указанного в шкале во внутренней емкости, в соответствии с количеством используемых чашек риса.</p> |
| Во время приготовления из мультиварки пролилась вода. | После приготовления тщательно очистите крышку отверстия выхода пара, внутреннюю крышку и внутреннюю емкость. |
| Не удается выбрать нужную функцию приготовления. | После приготовления тщательно очистите крышку отверстия выхода пара, внутреннюю крышку и внутреннюю емкость. |
| Приготовленный рис неприятно пахнет | Во время процесса приготовления произошел сбой подачи питания. <p>Отнесите прибор в торговую организацию или авторизованный сервисный центр Philips.</p> |

Slovensky

1 Multifunkčné zariadenie na varenie MultiCooker

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips.

Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na www.philips.com/welcome.

2 Obsah balenia (obr. 1)

| | |
|--|--------------------------|
| Hlavná jednotka zariadenia MultiCooker | Sieťový napájací kábel |
| Silikónové rukavice, 2 ks | Odmerná nádoba |
| Sterka | Naberáčka na polievku |
| Podnos na varenie v pare | 4 ks pohárikov na jogurt |
| Návod na použitie | Knižka receptov |
| Leták s bezpečnostnými pokynmi a upozorneniami | Záručný list |

3 Prehľad (obr. 2)

| | |
|--|--|
| ① Odmietavý kryt otvoru na odvádzanie pary | ⑦ Ohrevný článok |
| ② Vrhadlo na uvoľnenie veka | ⑧ Elektrická zásuvka |
| ③ Vrhacie veko | ⑨ Rukoväť zariadenia na prípravu jedla |
| ④ Vnútrotný hmiec | ⑩ Označenia úrovne hladiny vody |
| ⑤ Ovládací panel | ⑪ Tesniaca krúžok |
| ⑥ Hlavné telo | |

Prehľad ovládacích prvkov (obr. 3)

| | |
|---|----------------------------------|
| ⑫ Funkcie varenia | ⑯ Tlačidlo na zníženie |
| ⑬ Tlačidlo udržiavania teploty | ⑰ Tlačidlo teploty |
| ⑭ Tlačidlo ponuky | ⑱ Tlačidlo prevolených nastavení |
| ⑮ Tlačidlo nastavenia doby prípravy jedla | ⑳ Tlačidlo start/zrušiť |
| ⑯ Tlačidlo na zvýšenie | ㉑ Obrazovka displeja |

Prehľad funkcií

| Funkcie | Prevolená doba prípravy | Nastaviteľná doba prípravy | Prevolený čas | Prevolená teplota prípravy |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Ryža/ Cestoviny (Rice/Pasta) | 40 min | / | 1 – 24 hod. | 130 – 140 °C |
| Džem (Jam) | 10 min | 5 min – 2 hod. | 1 – 24 hod. | 90 – 100 °C |
| Rizoto (Risotto) | 40 min | / | 1 – 24 hod. | 130 – 140 °C |
| Jogurt (Yogurt) | 8 h | 6 – 12 hod. | 1 – 24 hod. | 40 ±3 °C |
| Varenie (Boil) | 1 hod. | 20 min – 4 hod. | 1 – 24 hod. | 100 °C |
| Kompót (Compote) | 10 min | 5 – 40 min | 1 – 24 hod. | 100 °C |
| Vývar (Bouillon) | 6 hod. | 4 – 10 hod. | 1 – 24 hod. | 90 – 100 °C |
| Ohrievanie (Reheat) | 25 min | 5 – 60 min | / | 85 °C |
| Pečenie (Bake) | 45 min | 20 min – 2 hod. | / | 130 °C |
| Dusenie (Stew) | 1 hod. | 20 min – 10 hod. | 1 – 24 hod. | 90 °C |
| Príprava v pare (Steam) | 20 min | 5 min – 2 hod. | 1 – 24 hod. | 100 °C |
| Smaženie (Fry) | 15 min | 5 – 60 min | / | 145 – 150 °C |
| Pomalé varenie (Slow cook) | 5 h | 1 – 15 hod. | 1 – 24 hod. | > 80 °C |
| Opekánie (Roast) | 1 hod. | / | 1 – 24 hod. | 130 °C |
| Ručný (Manual) | 2 hod. | 5 min – 10 hod. | 1 – 24 hod. | 100 °C |

Примечание

- Pre funkcie Bake (Pečenie) a Manual (Ručný) je možné nastaviť teplotu prípravy. Pre funkciu Bake (Pečenie) môžete teplotu nastaviť v rozmedzí od 40 °C do 160 °C a pre funkciu Manual (Ručný) môžete nastaviť teplotu v rozmedzí od 30 °C do 160 °C. Interval nastavenia je 10 °C.
- Po začatí prípravy jedla môžete stlačiť na 3 sekundy podržať tlačidlo **Start/Cancel** (Vzrušenie/ Zrušenie) a vypnúť tak proces prípravy. Zariadenie MultiCooker sa prepne do pohotovostného režimu.

4 Používanie zariadenia MultiCooker

Pred prvým použitím

- Vyberte všetko príslušenstvo z vnútorného hrnca. Z vnútorného hrnca odstráňte baliaci materiál.
- Pred prvým použitím dôkladne umyte všetky časti zariadenia MultiCooker (pozrite si kapitolu „Čistenie a údržba“).

Примечание

- Предтым, ако začnete zariadenie MultiCooker používať sa uistite, že sú všetky súčasti úplne suché.

Príprava pred varením

Pred používaním zariadenia MultiCooker postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Pomocou dodanej odmerky odmerajte množstvo ryže.
 - Ryžu dôkladne premyte.
 - Vopred umytú ryžu nasypete do vnútorného hrnca.
 - Pridajte vodu, pričom jej hladina musí siahať po označenie úrovne na stupnici vo vnútornom hrnci a pokrývať povrch ryže.
- Rôzne druhy jedla:
- Stlačením tlačidla na uvoľnenie veka ho otvoríte (obr. 4).
 - Utrite vonkajšiu stranu vnútorného hrnca (obr. 5) a potom vložte vnútorný hmiec do zariadenia MultiCooker (obr. 6). Skontrolujte správu polohu vnútorného hrnca a jeho kontakt s ohrevným článkom.
 - Zavorte veko zariadenia MultiCooker (obr. 7) a pripojte zástrčku k elektrickej zásuvke (obr. 8).

Примечание

- Uistite sa, že vnútorný hmiec správne dosadí na ohrevný článok.
- Podrobnosti o potrebnom množstve ryže a vody nájdete v recepte.
- Úroveň vyznačená vo vnútornom hrnci je len orientačná. Úroveň vody môžete vždy upraviť podľa typu použitej ryže v vlastných požadaviek.
- Uistite sa, že je vonkajšia strana vnútorného hrnca čistá a suchá a na ohrevnom článku ani na magnetickom spínači sa nenachádzajú žiadne zvyšky nečistôt.

Варение ryže/cestovin

- Postupujte podľa krokov uvedených v kapitole „Príprava pred varením“.
- Stlačením tlačidla ponuky (**Menu**) vyberte funkciu na varenie ryže/ cestovin (**Rice/Pasta**) (obr. 9).
- Prípravu jedla spustíte stlačením a podržaním vypínača (**Start/Cancel**) na 3 sekundy (obr. 10).
- Po dokončení prípravy jedla zaznejú 4 pípnutia a kontrolné svetlo zvolenej funkcie prípravy jedla zhasne.
- Zariadenie MultiCooker sa automaticky prepne do režimu udržiavania teploty.
- Rozsvieti sa indikátor udržiavania teploty (**Keep warm**) (obr. 11).

Примечание

- Ak je na mieste používania zariadenia nestále napätie, zariadenie MultiCooker by mohlo prestáť.
- Po dovení ryže okamžite premiešajte a uvoľnite z nej prebytočnú vlhkosť, aby ryža bola nadýchaná.
- V závislosti od podmienok pri varení môže byť spodná časť ryže jemne zhnednutá.

Варение džemu

- Potrebné potraviny a prísady vložte do vnútorného hrnca.
- Postupujte podľa krokov 6 a 7 v kapitole „Príprava pred varením“.
- Stlačením tlačidla ponuky (**Menu**) vyberte funkciu na varenie džemu (**Jam**) (obr. 12).
- Ak chcete nastaviť inú dobu prípravy jedla, pozrite si kapitolu „Úprava doby a teploty prípravy“.
- Prípravu jedla spustíte stlačením a podržaním vypínača (**Start/Cancel**) na 3 sekundy (obr. 10).
- Po dokončení prípravy jedla zaznejú 4 pípnutia a kontrolné svetlo zvolenej funkcie prípravy jedla zhasne.
- Zariadenie MultiCooker sa automaticky prepne do režimu udržiavania teploty.
- Rozsvieti sa indikátor udržiavania teploty (**Keep warm**) (obr. 11).

Варение ризота

- Potrebné potraviny a prísady vložte do vnútorného hrnca.
- Postupujte podľa krokov 6 a 7 v kapitole „Príprava pred varením“.
- Stlačením tlačidla ponuky (**Menu**) vyberte funkciu na varenie rízota (**Risotto**) (obr. 13).
- Prípravu jedla spustíte stlačením a podržaním vypínača (**Start/Cancel**) na 3 sekundy (obr. 10).
- Po dokončení prípravy jedla zaznejú 4 pípnutia a kontrolné svetlo zvolenej funkcie prípravy jedla zhasne.
- Zariadenie MultiCooker sa automaticky prepne do režimu udržiavania teploty.
- Rozsvieti sa indikátor udržiavania teploty (**Keep warm**) (obr. 11).

Príprava jogurtu

- Suroviny potrebné na prípravu jogurtu dôkladne premiešajte a vložte do sklenej nádoby (obr. 14).
- Sklenú nádobu vložte do vnútorného hrnca (obr. 15). Uistite sa, že je nádoba zatvorená.
- Naliate do vnútorného hrnca trochu vody. Uistite sa, že je polovica nádoby ponorená vo vode.
- Postupujte podľa krokov 6 a 7 v kapitole „Príprava pred varením“.
- Stlačením tlačidla ponuky (**Menu**) vyberte funkciu na prípravu jogurtu (**Yogurt**) (obr. 16).
- Ak chcete nastaviť inú dobu prípravy jedla, pozrite si kapitolu „Úprava doby a teploty prípravy“.
- Prípravu jedla spustíte stlačením a podržaním vypínača (**Start/Cancel**) na 3 sekundy (obr. 10).
- Po dokončení prípravy jedla zaznejú 4 pípnutia a kontrolné svetlo zvolenej funkcie prípravy jedla zhasne.
- Zariadenie MultiCooker sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Варение в воде/приготовление компоту

- Potrebné potraviny a prísady vložte do vnútorného hrnca.
- Postupujte podľa krokov 6 a 7 v kapitole „Príprava pred varením“.
- Stlačením tlačidla ponuky (**Menu**) vyberte funkciu varenia vo vode (**Boil**) alebo prípravu kompót (**Compote**) (obr. 17).
- Ak chcete nastaviť inú dobu prípravy jedla, pozrite si kapitolu „Úprava doby a teploty prípravy“.
- Prípravu jedla spustíte stlačením a podržaním vypínača (**Start/Cancel**) na 3 sekundy (obr. 10).
- Po dokončení varenia zaznie niekoľko pípnutí a kontrolné svetlo zvolenej funkcie prípravy jedla zhasne.
- Zariadenie MultiCooker sa automaticky prepne do režimu udržiavania teploty.
- Rozsvieti sa indikátor udržiavania teploty (**Keep warm**) (obr. 11).

Варение вывару/дусения/помалё варение

- Potrebné potraviny a prísady vložte do vnútorného hrnca.
- Postupujte podľa krokov 6 a 7 v kapitole „Príprava pred varením“.
- Stlačením tlačidla ponuky (**Menu**) vyberte funkciu varenia vývaru (**Bouillon**), funkciu dusenia (**Stew**) alebo funkciu pomalého varenia (**Slow cook**) (obr. 18).
- Ak chcete nastaviť inú dobu prípravy jedla, pozrite si kapitolu „Úprava doby a teploty prípravy“.
- Prípravu jedla spustíte stlačením a podržaním vypínača (**Start/Cancel**) na 3 sekundy (obr. 10).
- Po dokončení varenia zaznie niekoľko pípnutí a kontrolné svetlo zvolenej funkcie prípravy jedla zhasne.
- Zariadenie MultiCooker sa automaticky prepne do režimu udržiavania teploty.
- Rozsvieti sa

Opomba

- Temperatura kuhanja za peko in ročne funkcije je nastavlja.Temperaturo za funkcijo peke lahko nastavite od 40 °C do 160 °C in za ročno funkcijo od 30 °C do 160 °C v korakih po 10 °C.
- Po začetku kuhanja lahko pritisnete gumb za vklop/preklic (**Start/Cancel**) in ga držite 3 sekunde, da prekinete postopek kuhanja in večnamenski kuhališč preklopite v stanje pripravljenosti.

Uporaba večnamenskega kuhalnika

Pred prvo uporabo

- Iz notranje posode odstranite vse pripomočke. Odstranite pakirni material notranje posode.
- Pred prvo uporabo temeljito očistite dele večnamenskega kuhalnika (oglejte si poglavje »Čiščenje in vzdrževanje«).

Opomba

- Pred začetkom uporabe večnamenskega kuhalnika se prepričajte, da so vsi deli popolnoma suhi.

Priprava pred kuhanjem

Pred uporabo večnamenskega kuhalnika morate upoštevati naslednja navodila:

- Riž namerite s priloženo merilno posodo.
- Riž temeljito oplaknite.
- Oplaknjen riž vsujte v notranjo posodo.
- Prilite vodo do višine, označene na lestvici notranje posode, in poravnajte riž.
- Različne jedi:
- Pritisnite gumb za sprostitev pokrova in odprite pokrov (slika 4).
- Zunanjno steno notranje posode obrišite do suhega (slika 5) in jo postavite v večnamenski kuhališč (slika 6). Prepričajte se, ali je notranja posoda v pravilnem stiku z grelnim elementom.
- Zaprite pokrov večnamenskega kuhalnika (slika 7) in priključite vtič v vtičnico (slika 8).

Opomba

- Prepričajte se, ali je notranja posoda v pravilnem stiku z grelnim elementom.
- Za področnosti glede razmerja riž-voda si oglejte recept.
- Raven, označena v notranji posodi je zgolj smernica. Nivo vode lahko vedno prilagajate glede na vrsto riža in lastne želje.
- Prepričajte se, da je zunanjot notranje posode suha in čista in da na grelnem elementu ali magnetnem stikalu ni ostankov.

Kuhanje riža/testenine

- Upoštevajte korake iz poglavja »Priprava pred kuhanjem«.
- Pritisčajte gumb za meni (**Menu**), da se prikaže funkcija za kuhanje riža/testenine (**Rice/Pasta**) (slika 9).
- Pritisnite in držite gumb za vklop/preklic (**Start/Cancel**) 3 sekunde, da začnete kuhati (slika 10).
- Ko je kuhanje končano, boste zaslišali 4 piske, lučka izbrane funkcije kuhanja pa se bo izklopila.
- Večnamenski kuhališč se bo samodejno prestavlil v način ohranjanja toplote.
- Pritžgal se bo indikator za način ohranjanja toplote (**Keep warm**) (slika 11).

Opomba

- Če napetost v vašem okolju niha, lahko voda teče čez robo večnamenskega kuhalnika.
- Po končanem kuhanju riž takoj premešajte, da se odvečna vlaga sprosti in riž ni sprjet.
- Glede na razmere pri kuhanju lahko spodnji del riž nekoliko porjavi.

Kuhanje marmelade

- Živila in druge sestavine položite v notranjo posodo.
- Upoštevajte korake 6 in 7 iz poglavja »Priprava pred kuhanjem«.
- Pritisčajte gumb za meni (**Menu**), da se prikaže funkcija za kuhanje marmelade (**Jam**) (slika 12).
- Za nastavitev drugega časa kuhanja si oglejte poglavje »Nastavitve časa in temperature kuhanja«.
- Pritisnite in držite gumb za vklop/preklic (**Start/Cancel**) 3 sekunde, da začnete kuhati (slika 10).
- Ko je kuhanje končano, boste zaslišali 4 piske, lučka izbrane funkcije kuhanja pa se bo izklopila.
- Večnamenski kuhališč se bo samodejno prestavlil v način ohranjanja toplote.
- Pritžgal se bo indikator za način ohranjanja toplote (**Keep warm**) (slika 11).

Kuhanje rižote

- Živila in druge sestavine položite v notranjo posodo.
- Upoštevajte koraka 6 in 7 iz poglavja »Priprava pred kuhanjem«.
- Pritisčajte gumb za meni (**Menu**), da se prikaže funkcija za kuhanje rižote (**Risotto**) (slika 13).
- Pritisnite in držite gumb za vklop/preklic (**Start/Cancel**) 3 sekunde, da začnete kuhat (slika 10).
- Ko je kuhanje končano, boste zaslišali 4 piske, lučka izbrane funkcije kuhanja pa se bo izklopila.
- Večnamenski kuhališč se bo samodejno prestavlil v način ohranjanja toplote.
- Pritžgal se bo indikator za način ohranjanja toplote (**Keep warm**) (slika 11).

Priprava jogurta

- Dobro premešajte vse sestavine za jogurt in jih položite v stekleno posodo (slika 14).
- Stekleno posodo postavite v notranjo posodo (slika 15).
- Prepričajte se, da je steklena posoda neprodušno zaprta.
- V notranjo posodo dolijte vodo. Polovica steklene posode mora biti potopljena.
- Upoštevajte koraka 6 in 7 iz poglavja »Priprava pred kuhanjem«.
- Pritisčajte gumb za meni (**Menu**), da se prikaže funkcija za pripravo jogurta (**Yogurt**) (slika 16).
- Za nastavitev drugega časa kuhanja si oglejte poglavje »Nastavitve časa in temperature kuhanja«.
- Pritisnite in držite gumb za vklop/preklic (**Start/Cancel**) 3 sekunde, da začnete kuhati (slika 10).
- Ko je kuhanje končano, boste zaslišali 4 piske, lučka izbrane funkcije kuhanja pa se bo izklopila.
- Večnamenski kuhališč samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

Vrenje/kuhanje kompota

- Živila in druge sestavine položite v notranjo posodo.
- Upoštevajte korake 6 in 7 iz poglavja »Priprava pred kuhanjem«.
- Pritisčajte gumb za meni (**Menu**), da se prikaže funkcija za vrenje (**Boil**) ali funkcija za kuhanje kompota (**Compote**) (slika 17).
- Za nastavitev drugega časa kuhanja si oglejte poglavje »Nastavitve časa in temperature kuhanja«.
- Pritisnite in držite gumb za vklop/preklic (**Start/Cancel**) 3 sekunde, da začnete kuhati (slika 10).
- Ko je kuhanje končano, boste zaslišali zaporedne piske, lučka izbrane funkcije kuhanja pa se bo izklopila.

- Večnamenski kuhališč se bo samodejno prestavlil v način ohranjanja toplote.
- Pritžgal se bo indikator za način ohranjanja toplote (**Keep warm**) (slika 11).

Kuhanje juhe/dušenja/počasno kuhanje

- Živila in druge sestavine položite v notranjo posodo.
- Upoštevajte koraka 6 in 7 iz poglavja »Priprava pred kuhanjem«.
- Pritisčajte gumb za meni (**Menu**), da se prikaže funkcija za kuhanje juhe (**Bouillon**), funkcija za dušenje (**Stew**) ali funkcija za počasno kuhanje (**Slow cook**) (slika 18).
- Za nastavitev drugega časa kuhanja si oglejte poglavje »Nastavitve časa in temperature kuhanja«.

- Pritisnite in držite gumb za vklop/preklic (**Start/Cancel**) 3 sekunde, da začnete kuhati (slika 10).
- Ko je kuhanje končano, boste zaslišali zaporedne piske, lučka izbrane funkcije kuhanja pa se bo izklopila.
- Večnamenski kuhališč se bo samodejno prestavlil v način ohranjanja toplote.
- Pritžgal se bo indikator za način ohranjanja toplote (**Keep warm**) (slika 11).

Pogrevanje

- Ohlajen riž premešajte, da ne ostanejo grudice, in ga enakomerno razporedite po notranji posodi (slika 19).
- K rižu dodajte manjšo količino vode, da se ne izsuši (slika 20). Količino vode prilagodite količini riža.
- Upoštevajte koraka 6 in 7 iz poglavja »Priprava pred kuhanjem«.
- Pritisčajte gumb za meni (**Menu**), da se prikaže funkcija za pogrevanje (**Reheat**) (**21**).
- Za nastavitev drugega časa kuhanja si oglejte poglavje »Nastavitve časa in temperature kuhanja«.
- Pritisnite in držite gumb za vklop/preklic (**Start/Cancel**) 3 sekunde, da začnete kuhati (slika 10).
- Ko je kuhanje končano, boste zaslišali 4 piske, lučka izbrane funkcije kuhanja pa se bo izklopila.
- Večnamenski kuhališč bo samodejno preklopil v način ohranjanja toplote.
- Pritžgal se bo indikator za način ohranjanja toplote (**Keep warm**) (slika 11).

Peka

- Živila in druge sestavine položite v notranjo posodo.
- Upoštevajte korak 6 v poglavju »Priprava pred kuhanjem«.
- Vič vključite v vtičnico.

Opomba

- Med postopkom peke pečva morate poskrbeti, da je pokrov zaprt. Najboljši rezultat se obično doseže pri peki pri 130°C in temperaturi 45 minut.
- Med kuhanjem, ko temperatura naraste nad 130 °C, je priporočljivo odpreti pokrov.

- Pritisčajte gumb za meni (**Menu**), da se prikaže funkcija za peko (**Bake**) (slika 22).
- Za nastavitev drugega časa in temperature kuhanja si oglejte poglavje »Nastavitve časa in temperature kuhanja«.
- Pritisnite in držite gumb za vklop/preklic (**Start/Cancel**) 3 sekunde, da začnete kuhati (slika 10).
- Pritisnite in držite gumb za vklop/preklic (**Start/Cancel**) 3 sekunde, da začnete kuhati (slika 10).
- Večnamenski kuhališč se bo samodejno prestavlil v način ohranjanja toplote.
- Pritžgal se bo indikator za način ohranjanja toplote (**Keep warm**) (slika 11).

Opomba

- Pri odstranjevanju notranje posode iz večnamenskega kuhalnika uporabite kuhinjske rokavice ali krpo, saj je posoda zelo vroča.

Kuhanje v pari

- V notranjo posodo dolijte vodo.
- Pladenj za kuhanje v pari postavite v notranjo posodo (slika 23).
- Hrano za kuhanje v pari postavite na krožnik ali pladenj za kuhanje v pari.
- Če uporabljate dodaten krožnik, ga postavite v pladenj za kuhanje v pari (slika 24).
- Upoštevajte koraka 6 in 7 iz poglavja »Priprava pred kuhanjem«.
- Pritisčajte gumb za meni (**Menu**), da se prikaže funkcija za kuhanje v pari (**Steam**) (slika 25).
- Ko je kuhanje končano, boste zaslišali 4 piske, lučka izbrane funkcije kuhanja pa se bo izklopila.
- Večnamenski kuhališč se bo samodejno prestavlil v način ohranjanja toplote.
- Pritžgal se bo indikator za način ohranjanja toplote (**Keep warm**) (slika 11).

- Opomba
 - Količina vode je odvisna od količine hrane na pladnju za kuhanje v pari. Pladnja za kuhanje v pari ne potopite v vodo.
 - Uporabite kuhinjske rokavice ali krpo, saj sta krožnik in pladenj za kuhanje v pari zelo vroča.

Cvrtje

- Živila in druge sestavine položite v notranjo posodo.
- Upoštevajte korak 6 v poglavju »Priprava pred kuhanjem«.
- Vič vključite v vtičnico.
- Pritisčajte gumb za meni (**Menu**), da se prikaže funkcija za cvrtje (**Fry**) (slika 26).
- Za nastavitev drugega časa kuhanja si oglejte poglavje »Nastavitve časa in temperature kuhanja«.
- Pritisnite in držite gumb za vklop/preklic (**Start/Cancel**) 3 sekunde, da začnete kuhati (slika 10).
- Ko je kuhanje končano, boste zaslišali 4 piske, lučka izbrane funkcije kuhanja pa se bo izklopila.
- Večnamenski kuhališč samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

Praženje

- Živila in druge sestavine položite v notranjo posodo.
- Upoštevajte korak 6 v poglavju »Priprava pred kuhanjem«.
- Vič vključite v vtičnico.
- Pritisčajte gumb za meni (**Menu**), da se prikaže funkcija za praženje (**Roast**) (slika 27).
- Za nastavitev drugega časa kuhanja si oglejte poglavje »Nastavitve časa in temperature kuhanja«.

- Pritisnite in držite gumb za vklop/preklic (**Start/Cancel**) 3 sekunde, da začnete kuhati (slika 10).
- Obstajata 2 stopnji praženja. V prvi stopnji traja čas kuhanja približno 35 minut, nato vas 5 piskov opomni, da obrnete hrano.
- Za nadaljevanje na drugo stopnjo pritisnite gumb za meni (**Menu**). S 5 minut piska in ne deluje, preklopi večnamenski kuhališč v način ohranjanja toplote, dokler se čas kuhanja ne izteče.

Ročno

- Za kuhanje hrane lahko uporabite ročni način, ki omogoča več nadzora nad časom in temperaturo kuhanja.
- Živila in druge sestavine položite v notranjo posodo.
- Upoštevajte koraka 6 in 7 iz poglavja »Priprava pred kuhanjem«.
- Pritisčajte gumb za meni (**Menu**), da se prikaže ročna funkcija (**Manual**) (slika 28).
- Za nastavitev drugega časa in temperature kuhanja si oglejte poglavje »Nastavitve časa in temperature kuhanja«.

- Pritisnite in držite gumb za vklop/preklic (**Start/Cancel**) 3 sekunde, da začnete kuhati (slika 10).
- Ko je kuhanje končano, boste zaslišali 4 piske, lučka izbrane funkcije kuhanja pa se bo izklopila.
- Večnamenski kuhališč se bo samodejno prestavlil v način ohranjanja toplote.
- Pritžgal se bo indikator za način ohranjanja toplote (**Keep warm**) (slika 11).

Opomba

- Pred kuhanjem izklopite način ohranjanja toplote, če boste kuhali pri temperaturi nižji od 70 °C.
- V ročnem načinu (**Manual**) mora biti pri kuhanju nad 130 °C zgornji pokrov odprt.

Način ohranjanja toplote

Večnamenski kuhališč vam omogoča preprost nadzor nad načinom ohranjanja toplote.

- Če neposredno zatem, ko ste z gumbom za meni (**Menu**) izbrali funkcijo kuhanja, za 3 sekunde pritisnete gumb za vklop/preklic (**Start/Cancel**), se bo prižgala lučka za način ohranjanje toplote. Ko je kuhanje končano, se bo večnamenski kuhališč nemudoma prestavlil v način za ohranjanje toplote.
- Če zatem, ko ste gumbom za meni (**Menu**) izbrali funkcijo kuhanja, najprej za 3 sekunde pritisnete gumb za ohranjanje toplote in nato gumb za vklop/preklic (**Start/Cancel**), se lučka za način ohranjanja toplote ne bo prižgala. Ko je kuhanje končano, se bo večnamenski kuhališč prestavlil v stanje pripravljenosti.

Opomba

- V stanju pripravljenosti lahko s pritiskom na gumb za ohranjanje toplote (**Keep warm**) zaženete način za ohranjanje toplote.
- V načinu za ohranjanje toplote lahko s pritiskom na gumb za ohranjanje toplote (**Keep warm**) napravo prestavite v stanje pripravljenosti.

Nastavitev časa in temperature kuhanja

Čas kuhanja lahko nastavite za vse funkcije, razen za funkcije riž/ testenine, praženje in rižot; nastavite lahko tudi temperaturo pri kuhanju za peko in ročne funkcije. Oglejte si tabelo »Pregled funkcije za nastavitev časa in temperature posamezne funkcije«.

- Za nastavitev drugega časa kuhanja pritisnite gumb za čas kuhanja (**Cooking time**) (slika 29) in privzeti čas kuhanja prične utripati na zaslonu.
- Pritisčajte gumb za zvišanje (+) ali znižanje (-), da nastavite poljubno uro (slika 30).
- Ko nastavite uro, počakajte nekaj sekund preden potrdite uro, na zaslonu pa pričnejo utripati minute.
- Pritisčajte gumb za zvišanje (+) ali znižanje (-), da nastavite poljubne minute.
- Za nastavitev druge temperature pri kuhanju pritisnite gumb za temperaturo (**Temp.**) (slika 31) in na zaslonu prične utripati privzeti temperaturo.
- Pritisčajte gumb za zvišanje (+) ali znižanje (-), da nastavite poljubno temperaturo pri kuhanju (slika 32).

Prednastavljen čas za kuhanje z zamikom

Čas za kuhanje z zamikom lahko prednastavite za vse načine kuhanja, razen za načine pogrevanje, peka in cvrtje.

- Upoštevajte koraka 6 in 7 iz poglavja »Priprava pred kuhanjem«.
- Pritisčajte gumb za meni (**Menu**), da se prikaže želeni funkcija kuhanja.
- Pritisnite gumb za prednastavljen čas (**Preset**) in na zaslonu prične utripati privzeti prednastavljeni čas (slika 33).
- Prednastavite gumb za zvišanje (+) in znižanje (-), da nastavite želen prednastavljen čas.
- Za potrditev prednastavljenega časa za 3 sekunde pritisnite gumb za vklop/preklic (**Start/Cancel**) (slika 10).
- Kuhanje se konča po preteku prednastavljenega časa. Zaslišali boste 4 piske, lučka izbrane funkcije kuhanja pa se bo izklopila.
- Večnamenski kuhališč se bo samodejno prestavlil v način ohranjanja toplote.
- Pritžgal se bo indikator za način ohranjanja toplote (**Keep warm**) (slika 11).

Opomba

- Prednastavljena funkcija ni na voljo v načinu za peko (**Bake**), cvrtje (**Fry**) in pogrevanje (**Reheat**).
- Gumb za prednastavitev ni odziven v stanju pripravljenosti.

Nastavitev otroške ključavnice

Za zaščito otrok pred uporabo večnamenskega kuhalnika lahko nastavite funkcijo otroške ključavnice.

- Pritisnite in držite gumb za prednastavitev (**Preset**) 3 sekunde in preklopite v način otroške ključavnice (slika 34).
- Na zaslonu povesite ikona za otroško ključavnico.
- Za odklep ponovno pritisnite in držite gumb za prednastavitev (**Preset**) 3 sekunde.
- Ikona otroške ključavnice ugasne (slika 35).

Čiščenje in vzdrževanje

Opomba

- Pred začetkom čiščenja kuhališč izklopite iz električnega omrežja.
- Pri čiščenju počakajte, da se večnamenski kuhališč dovolj ohladi.

Notranjost

Notranjost zgornjega pokrova in glavnega ohišja:

- Očistite z ožeto in vlažno krpo.
- Odstranite vse ostankne hrane iz večnamenskega kuhalnika.

Grejni element:

- Obrišite z ožeto in vlažno krpo.
- Ostanke hrane odstranite z ožeto in vlažno krpo.

Zunanjost

Površina zgornjega pokrova in zunanja površina glavnega ohišja:

- Obrišite s krpo, navlaženo z milnico.
- Nadzorno ploščo brišite sarno z mehko in suho krpo.
- Odstranite vsu preostalo hrano okoli nadzorne plošče.

Nastavki

Loptatica, zajemalka za juho, notranja posoda, nosilec za kuhanje v pari in čep za odprtino za uhanje pare

- Namočite v vroči vodi in očistite z gobico.

6 Okolje

Aparata po preteku življenjske dobe ne odvzimate skupaj z običajnimi gospodinjnim odpadki, temveč ga odločite na uradnem zbiralnem mestu za recikliranje. S tem boste pripomogli k varovanju okolja.

Garancija in servis

Če potrebujete servis ali informacije ali imate težavo, obiščite Philipsovo spletno mesto na naslovu www.philips.com ali se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi. Telefonsko številko centra najdete v mednarodnem garancijskem listu. Če v vaši državi ni centra za pomoč uporabnikom, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

Specifikacije

| | |
|---------------------|--------|
| Številka modela | HD3167 |
| Nazivna izhodna moč | 980 W |
| Nazivna prostornina | 5,0 l |

9 Odpravljanje težav

Če imate težave z uporabo tega večnamenskega kuhalnika, si oglejte naslednje table, preden se obrnete na servis. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi.

| Težava | Rešitev |
|---|---|
| Lučka na gumbu se ne prižge. | Težava je v povezavi. Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen v večnamenski kuhališč in ali je vtič dobro vstavljen v vtičnico. <p>Lučka je pokovljena. Aparat odnesite k Philipsovemu prodajalcu ali pa na popravilo na pooblaščenih servis Philips.</p> <p>Večnamenski kuhališč ni priključen na napajanje. Če ni napajanja, funkcija za podporo v primeru izpada elektrike ne deluje.</p> <p>Baterija za zaslon se izprazni. Aparat odnesite k Philipsovemu prodajalcu ali pa na popravilo na pooblaščenih servis Philips.</p> |
| Zaslon ne deluje. | Večnamenski kuhališč ni priključen na napajanje. Če ni napajanja, funkcija za podporo v primeru izpada elektrike ne deluje. <p>Baterija za zaslon se izprazni. Aparat odnesite k Philipsovemu prodajalcu ali pa na popravilo na pooblaščenih servis Philips.</p> |
| Riž ni kuhan. | Premalo vode. Dodajte vodo in upoštevajte lestvico na notrani steni notranje posode. <p>Za začetek kuhanja niste pritisnili gumba za vklop/preklic (Start/Cancel).</p> <p>Pred vklopom večnamenskega kuhalnika se prepričajte, da na grelnem elementu in zunanjsoti notranje posode ni ostankov.</p> <p>Grejni element je poškodovan ali pa je notranja posoda deformirana. Večnamenski kuhališč odnesite k Philipsovemu prodajalcu ali pa na popravilo na pooblaščenih servis Philips.</p> |
| Riž je presuh in ni dobro kuhan. | Dodajte vodo v riž in ga kuhajte malo dlje. |
| Riž je prevelik in ni dobro kuhan. | Morda ste pritisnili gumb za ohranjanje toplote (Keep warm) preden ste pritisnili gumb za vklop/preklic (Start/Cancel). V tem primeru preklopi večnamenski kuhališč v stanje pripravljenosti, ko je kuhanje končano. <p>Gumb za nastavitev temperature je pokvaren. Aparat odnesite k Philipsovemu prodajalcu ali pa na popravilo na pooblaščenih servis Philips.</p> |
| Riž se je prisimdlil. | Riža niste dovolj oplaknli. Riž izpirajte tako dolgo, da je voda bistra. |
| Iz večnamenskega kuhalnika se ne prelije preveč vode. | Prepričajte se, da ste priliili vodo do višine, označene na lestvici notranje posode, v količini, ki ustreza številu posodic riža, ki ste ga dodali. |
| Ne pridem do želenih funkcije kuhanja. | Pritisčajte gumb za meni (Menu), dokler ne izberete želene funkcije. |
| Riž ima po kuhanju nenavaden vonj. | Očistite notranjo posodo z detergentom in toplo vodo. |
| Na zaslonu se izpiše sporočilo o napaki (E1, E2, E3, ali E4). | Prepričajte se, da ste priliili vodo do višine, označene na lestvici notranje posode, v količini, ki ustreza številu posodic riža, ki ste ga dodali. <p>Pritisčajte gumb za meni (Menu), dokler ne izberete želene funkcije.</p> |

Srpski

1 Vaš multicooker

Čestitam na kupovini i dobro došli u Philips!
Da biste najbolje iskoristili podršku koju nudí kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.

Sadržaj pakovanja (sl. 1)

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Glavna jedinica aparata multicooker | Kabl za napajanje |
| 2 komada silikonskih rukavica | Šolja za merenje |
| | Kućičica |
| Rešetka za kuvanje na pari | 4 šolje za jogurt |
| Korisnički priručnik | Recept |
| Bezbednosna brošura | Garantni list |

3 Pregled (sl. 2)

| | | | |
|---|---------------------------------|---|------------------------|
| ① | Odvodni poklopac otvora za paru | ⑦ | Grejni element |
| ② | Gumb za otvaranje poklopca | ⑧ | Utičnica za napajanje |
| ③ | Gornji poklopac | ⑨ | Drška aparata |
| ④ | Unutrašnja posuda | ⑩ | Indikatorni nivoi vode |
| ⑤ | Upravljačka tabla | ⑪ | Zaptivni prsten |
| ⑥ | Telo aparata | | |

Pregled komandi (sl. 3)

| | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| ① | Funkcije za pripremu | ⑦ | Dugme za smanjivanje |
| ② | Dugme za održavanje temperature | ⑧ | Dugme za temperaturu |
| ④ | Dugme za meni | ⑩ | Dugme za unapred podešeno vreme |
| ⑤ | Dugme za vreme pripreme | ⑫ | Dugme za pokretanje/otkazivanje |
| ⑥ | Dugme za povećavanje | ⑬ | Display |

Pregled funkcija

| Funkcije | Podrazumevano vreme pripreme |
|----------|------------------------------|
|----------|------------------------------|